MITSUBISHI AnN/AnA/AnUCPU

三菱 汎用 シーケンサ ユーザーズマニュアル (ハードウェア編)

このたびは、三菱汎用シーケンサMELSEC-Aシリーズをお買い上げいただきまことにありがとうございました。

ご使用前に本書および詳細マニュアルをよくお読みいただき、正しくご使用くださるようお願いいたします。



形	名	ANN/ANA/ANUCPU-U-(H/W)					
形	名	13JG17					
= -	ード	100017					
IE	IB(名)-68438-N(0902)MEE						

© 1994 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

● 安全上のご注意 ●

(ご使用前に必ずお読みください)

本製品のご使用に際しては、本マニュアルおよび本マニュアルで紹介している 関連マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って、 正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。

この●安全上のご注意●では、安全注意事項のランクを「危険」,「注意」として区分してあります。



取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡ま たは重傷を受ける可能性が想定される場合。

⚠注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度 の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的 損害だけの発生が想定される場合。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本マニュアルは必要なときに読めるよう大切に保管すると共に、必ず最終ユーザまでお届けいただくようお願いいたします。

【設計上の注意事項】

①危険

- 外部電源の異常やシーケンサ本体の故障時でも、システム全体が安全側に働くようにシーケンサの外部で安全回路を設けてください。誤出力、誤動作により、事故の恐れがあります。
 - (1) 非常停止回路、保護回路、正転/逆転などの相反する動作のインタロック回路、位置決めの上限/下限など機械の破損防止のインタロック回路などは、シーケンサの外部で回路構成してください。
 - (2) シーケンサは次の異常状態を検出すると、演算を停止して全出力をOFF にします。
 - ・ 電源ユニットの過電流保護装置または過電圧保護装置が働いたとき。
 - ・ シーケンサCPUでウォッチドッグタイマエラーなど自己診断機能で異常を検出したとき。

また、シーケンサCPUで検出できない入出力制御部分などの異常時は、全出力がONすることがあります。このとき、機械の動作が安全側に働くよう、シーケンサの外部でフェールセーフ回路を構成したり、機構を設けたりしてください。フェールセーフ回路例については、本マニュアルの"実装と設置"を参照してください。

危険

- (3) 出力ユニットのリレーやトランジスタなどの故障によっては、出力がON の状態を保持したり、OFFの状態を保持することがあります。重大な事故 につながるような出力信号については、外部で監視する回路を設けてく ださい。
- 出力ユニットにおいて、定格以上の負荷電流または負荷短絡などによる過電流が長時間継続して流れた場合、発煙・発火の恐れがありますので、外部にヒューズなどの安全回路を設けてください。
- シーケンサ本体の電源立上げ後に、外部供給電源を投入するように回路を構成してください。

外部供給電源を先に立ち上げると、誤出力、誤動作により事故の恐れがあります。

- データリンクが交信異常になったときの各局の動作状態については、各データリンクのマニュアルを参照してください。 誤出力、誤動作により、事故の恐れがあります。
- CPUユニットに周辺機器を接続,または特殊機能ユニットにパソコンなどを接続して、運転中のシーケンサに対する制御(データ変更)を行うときは、常にシステム全体が安全側に働くように、シーケンスプログラム上でインタロック回路を構成してください。

また,運転中のシーケンサに対するその他の制御(プログラム変更,運転状態変更(状態制御))を行うときは,マニュアルを熟読し,十分に安全を確認してから行ってください。

特に外部機器から遠隔地のシーケンサに対する上記制御では、データ交信異常によりシーケンサ側のトラブルに即対応できない場合もあります。

シーケンスプログラム上でインタロック回路を構成すると共に、データ交信 異常が発生時のシステムとしての処置方法などを外部機器とシーケンサCPU 間で取り決めてください。

● システム構成をする際、ベース上に空きスロットを設けないようにしてくだ さい。

空きスロットができた場合は、必ずブランクカバー(AG60)、ダミーユニット (AG62)を使用してください。

また, 増設ベースA52B, A55B, A58B使用時は, 同梱されている防じんカバーを0スロット目のユニットに必ず取り付けてください。

短絡試験を行った場合や外部入出力部に過電流または過電圧が誤って印加された場合, ユニットの内部部品が飛び散る恐れがあります。

【設計上の注意事項】

注意

● 制御線や通信ケーブルは、主回路や動力線などと東線したり、近接したりしないでください。

100mm以上を目安として離してください。

ノイズにより、誤動作の原因になります。

● 出力ユニットでランプ負荷、ヒータ、ソレノイドバルブ等を制御するとき、 出力のOFF→ON時に大きな電流(通常の10倍程度)が流れる場合がありますの で、定格電流に余裕のある出力ユニットへの変更等の対策を行ってください。

【取付け上の注意事項】

注意

- シーケンサは、本マニュアル記載の一般仕様の環境で使用してください。 一般仕様の範囲以外の環境で使用すると、感電、火災、誤動作、製品の損傷 あるいは劣化の原因になります。
- ユニット下部のユニット固定用突起をベースユニットの固定穴に確実に挿入して装着してください。

ユニットが正しく装着されていないと、誤動作、故障、落下の原因になります。

振動の多い環境で使用する場合は、ユニットをネジで締め付けてください。 ネジ締付けは、規定トルク範囲で行ってください。

ネジの締付けは、規定トルク範囲で行ってください。

ネジの締付けがゆるいと、落下、短絡、誤動作の原因になります。

ネジを締め過ぎると、ネジやユニットの破損による落下、短絡、誤動作の原 因になります。

● 増設ケーブルは、ベースユニットの増設ケーブル用コネクタに確実に装着してください。

装着後に、浮上りがないかチェックしてください。

接触不良により、誤入力、誤出力の原因になります。

● メモリカセットは、メモリカセット装着用コネクタに押し付けて確実に装着してください。

装着後に、浮上りがないかチェックしてください。

接触不良により、誤動作の原因になります。

● ユニットの着脱は、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。

全相遮断しないと製品の損傷の恐れがあります。

● ユニットの導電部分や電子部品には直接触らないでください。

ユニットの誤動作、故障の原因になります。

【配線上の注意事項】

① 危険

● 配線作業などは、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断して から行ってください。

全相遮断しないと、感電あるいは製品の損傷の恐れがあります。

● 配線作業後、通電、運転を行う場合は、必ず製品に付属の端子カバーを取り 付けてください。

端子カバーを取付けないと、感電の恐れがあります。

注意

● FG端子およびLG端子は、シーケンサ専用のD種接地(第三種接地)以上で必ず接地を行ってください。

感電、誤動作の恐れがあります。

● ユニットへの配線は、製品の定格電圧および端子配列を確認した上で正しく 行ってください。

定格と異なった電源を接続したり、誤配線をすると、火災、故障の原因になります。

- 複数の電源ユニットの出力を並列接続しないでください。電源ユニットが過熱し、火災、故障の原因になります。
- 外部接続用コネクタは、メーカ指定の工具で圧着、圧接または正しくハンダ 付けしてください。

接続が不完全になっていると、短絡、火災、誤動作の原因になります。

- 端子ネジの締付けは、規定トルク範囲内で行ってください。 端子ネジの締付けがゆるいと、短絡、火災、誤動作の原因になります。 端子ネジを締め過ぎると、ネジやユニットの破損による落下、短絡、誤動作 の原因になります。
- ユニット内に、切粉や配線クズなどの異物が入らないように注意してください。

火災、故障、誤動作の原因になります。

● 当社のシーケンサは、制御盤内に設置して使用してください。

制御盤内に設置されたシーケンサ電源ユニットへの主電源配線に関しては、中継端子台を介して行ってください。

また、電源ユニットの交換と配線作業は、感電保護に対して、十分に教育を 受けたメンテナンス作業者が行ってください。

配線方法は、各シーケンサCPUユーザーズマニュアル(詳細編)を参照してください。

<!<u></u>)危険

- 通電中に端子に触れないでください。感電の原因になります。
- バッテリは正しく接続してください。充電、分解、加熱、火中投入、ショート、ハンダ付けなどを行わないでください。

バッテリの取扱いを誤ると、発熱、破裂、発火などにより、ケガ、火災の恐れがあります。

● 清掃,端子ネジ,ユニット取付けネジの増し締めは,必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。

全相遮断しないと、感電の恐れがあります。

端子ネジの締付けがゆるいと、短絡、誤動作の原因になります。

ネジを締め過ぎると、ネジやユニットの破損による落下、短絡、誤動作の原 因になります。

注意

● 運転中のCPUユニットに周辺機器を接続して行うオンライン操作(特にプログラム変更,強制出力,運転状態の変更)は、マニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。

操作ミスにより機械の破損や事故の原因になります。

- 各ユニットの分解、改造はしないでください。 故障、誤動作、ケガ、火災の原因になります。
- 携帯電話やPHSなどの無線通信機器は、シーケンサ本体の全方向から25cm以上離して使用するようにしてください。 誤動作の原因になります。
- ユニットの着脱は、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。

全相遮断しないと、ユニットの故障や誤動作の原因になります。。

■ ユニットに装着するバッテリには、落下・衝撃を加えないでください。落下・衝撃によりバッテリが破損し、バッテリ液の液漏れをバッテリ内部で発生している恐れがあります。

落下・衝撃を加えたバッテリは使用せずに廃棄してください。

● ユニットに触れる前には、必ず接地された金属などに触れて、人体などに帯電している静電気を放電してください。

静電気を放電しないと、ユニットの故障や誤動作の原因になります。

【廃棄時の注意事項】

注意

● 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。 バッテリを廃棄する際には各地域にて定められている法令に従い分別を行っ てください。

(EU加盟国内でのバッテリ規制についての詳細は使用するCPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。)

【輸送時の注意事項】

!!注意

● リチウムを含有しているバッテリの輸送時には、輸送規制に従った取扱いが 必要となります。(規制対象機種についての詳細は7章を参照ください。)

改定履歴

*取扱説明書番号は、本説明書の表紙の右下に記載してあります。

印刷日付	*取扱説明書番号	改 定 内 容
1994年 4月	IB(名)-68438-A	初版印刷
1994年 6月	IB(名)-68438-B	
1995年 6月	IB(名)-68438-C	
1997年 1月	IB(名)-68438-D	
1998年 9月	IB(名)-68438-E	
1998年11月	IB(名)-68438-F	追加
		入出力ユニットの仕様と接続
2002年 9月	IB(名)-68438-G	一部修正
		4. 2節,5. 1節,5. 2節,6. 1節,6. 2節
2003年 7月	IB(名)-68438-H	一部修正
		安全上のご注意,6.1節
		追加
		7章
2005年 1月	IB(名)-68438-I	一部修正
		2.1.1項, 2.1.3項, 3章, 3.1節, 3.1.2項,
		3.1.3項, 3.2節, 3.2.1項, 4.2節, 4.3.1項,
		4. 3. 2項, 4. 4節
		追加
		ご使用上の注意事項
2005年 7月	IB(名)-68438-J	一部修正
		- 安全上のご注意, 3.1.1項, 3.1.3項,
		3. 1. 4項,3. 2節,3. 2. 2項,3. 2. 5項,
		3. 2. 7項,4. 1. 1項,4. 1. 3項,4. 2節,
		4.3.1項, 4.3.2項, 4.3.3項, 4.5節
2006年10月	IB(名)-68438-K	一部修正
		安全上のご注意, 1.1節, 3.1.3項, 3.1.4項,
		3. 2. 4項, 3. 2. 6項, 4. 3. 1項, 4. 3. 2項,
		4. 3. 3項,第6章

*取扱説明書番号は、本説明書の表紙の右下に記載してあります。

1		表紙の石下に記載してあります。
印刷日付	*取扱説明書番号	改定内容
2007年 3月	IB(名)-68438-L	一部修正
		3.1.3項, 3.1.4項, 3.2.7項, 4.3.3項
2008年 10月	IB(名)-68438-M	一部修正
		安全上のご注意, 1.1節, 3.1.3項, 4.3.3項
2009年 2月	IB(名)-68438-N	一部修正
		3章, 4.3.2項

本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一切その責任を負うことができません。

目次

1.	概要 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1
	1 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	性能仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2.	1 性能仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.1.1 AnNCPUユニット性能仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	2.1.2 AnACPUユニット性能仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.1.3 AnUCPUユニット性能仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.1.4 データリンクユニット性能仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
3.	EMC指令・低電圧指令・・・・・・・・・・・・・・・・・10)
3.	1 EMC指令適合のための要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・10	
	3.1.1 EMC指令に関する規格・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
	3.1.2 制御盤内への設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	3.1.3 ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15	3
	3.1.4 電源ユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17	
	3.1.5 フェライトコア・・・・・・・・・・・・・・・・18	
	3.1.6 ノイズフィルタ (電源ラインフィルタ)・・・・・・・・・・18	
3.	2 低電圧指令適合のための要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・19	
	3.2.1 MELSEC-Aシリーズシーケンサに適用される規格・・・・・・・・19	
	3.2.2 MELSEC-Aシリーズシーケンサ使用上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・19	9
	3.2.3 供給電源・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20	
	3. 2. 4 制 御 盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.2.5 ユニットの取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.2.6 接 地	
	3. 2. 7 外部配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22	
4.	実装と設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23	3
4.	1 ユニットの取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4.1.1 取扱い上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・23	
	4.1.2 設置環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23	
	4.1.3 ベースユニットの取付け上の注意事項・・・・・・・・・・・24	
	2 フェールセーフ回路の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・2	
4.	3 電源の配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32	
	4.3.1 電源ユニット仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32	
	4.3.2 電源ユニットの各部の名称と設定・・・・・・・・・・・・・・・・35	5
	4.3.3 電源の配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4.	4 無停電電源装置(UPS)と接続するときの注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.	5 各部の名称と設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4.5.1 AnNCPU, AnACPU, AnUCPUの各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	4.5.2 AnNCPUP21/R21, AnACPUP21/R21の各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9

5. 入出力ユニットの仕様と接続・・・・・・・・・・・52
5.1 入力ユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
5.1.1 入力ユニットの仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
5.1.2 入力ユニットの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
5.2 出力ユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
5.2.1 出力ユニットの仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.2.2 出力ユニットの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.3 入出力混合ユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76
5.3.1 入出力混合ユニットの仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.3.2 入出力混合ユニットの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
6. エラーコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81
6.1 AnNCPUでのエラーコード一覧・・・・・・・・・・・・・・・・81
6.2 AnACPUでのエラーコード一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・89
6.3 AnUCPUでのエラーコード一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・102
7. 輸送時の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・119
7.1 規制対象機種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119
7.2 輸送時の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119
このマニュアルけ

- A1NCPU (P21 (-S3) /R21), A2NCPU (P21 (-S3) /R21), A2NCPU (P21/R21) -S1 (-S4), A3NCPU(P21(-S3)/R21) (以下AnNCPUと略す)
- A2ACPU(P21(-S3)/R21), A2ACPU(P21/R21)-S1(-S4), A3ACPU(P21(-S3)/R21)(以下 AnACPUと略す)
- ・A2UCPU, A2UCPU-S1, A3UCPU, A4UCPU (以下AnUCPUと略す)

のEMC指令・低電圧指令,取扱い上の注意事項,エラーコードについて説明してい ます。

なお, AnNCPU, AnACPU, AnUCPUを総称して, 以下CPUと略します。

マニュアルについて

本製品に関連するマニュアルは、下記のものがあります。 必要に応じて本表を参考にしてご依頼ください。

詳細マニュアル

マニュアル名称	マニュアル番号 (形名コード)	標準価格
A1N/A2N(S1)/A3NCPUユーザーズマニュアル (詳細編) A1NCPU, A2NCPUC(S1), A3NCPUの性能, 機能, 取扱いなどに関する事項およびメモリカセット, 電源ユニット, ベースユニットの仕様, 取扱いについて説明しています。 (別売)	SH-3500 (13JG14)	¥1000
A2A(S1)/A3ACPUユーザーズマニュアル (詳細編) A2ACPU(S1), A3ACPUの性能, 機能, 取扱いなどに関する 事項およびメモリカセット, 電源ユニット, ベースユニットの仕様, 取扱いについて説明しています。 (別売)	SH-3501 (13JG15)	¥1000
A2U(S1)/A3U/A4UCPUユーザーズマニュアル (詳細編) A2UCPU(S1), A3UCPU, A4UCPUの性能, 機能, 取扱いなどに関する事項およびメモリカセット, 電源ユニット, ベースユニットの仕様, 取扱いについて説明しています。(別売)	SH-3502 (13JG16)	¥1000

関連マニュアル

マニュアル名称	マニュアル番号 (形名コード)	標準価格
ACPU/QCPU-A (Aモード) プログラミングマニュアル(基礎編)プログラムの作成に必要なプログラミング方法, デバイス名, パラメータ, プログラムの種類, メモリエリアの構成などについて説明しています。(別売)	SH-3435 (13J510)	¥1000
ACPU/QCPU-A (Aモード) プログラミングマニュアル (共通命令編) シーケンス命令,基本命令,応用命令およびマイコンプ ログラムの使用方法について説明しています。(別売)	SH-3436 (13J511)	¥2000
AnSHCPU/AnACPU/AnUCPU/QCPU-A (Aモード) プログラミングマニュアル (専用命令編) A2ACPU(S1), A3ACPU, A2UCPU(S1), A3UCPU, A4UCPU用に拡 張された命令について説明しています。 (別売)	SH-3437 (13J512)	¥2000
AnACPU/AnUCPUプログラミングマニュアル (AD57命令編) A2ACPU(S1), A3ACPU, A2UCPU(S1), A3UCPU, A4UCPUで AD57(S1)/AD58形CRT/LCDコントローラユニットを制御 するための専用命令について説明しています。 (別売)	SH-3438 (13J513)	¥1500
AnACPU/AnUCPUプログラミングマニュアル (PID制御命令編) A2ACPU(S1), A3ACPU, A2UCPU(S1), A3UCPU, A4UCPUでPID制 御を行うための専用命令について説明しています。 (別売)	SH-3439 (13J514)	¥600
ビルディングブロックタイプ入出力ユニットユーザーズ マニュアル ビルディングブロックタイプの入出力ユニットの仕様 について説明しています。(別売)	IB-68036 (13J339)	¥600

ご使用上の注意事項

AシリーズCPUユニットをはじめて使用する場合の注意事項

CPUユニットをはじめて使用する場合,メモリカセットのメモリとCPUユニットのデバイスデータの内容が不定になっています。

パラメータ、プログラムなどをCPUユニットに書き込む前には必ず周辺機器によるメモリカセットのメモリのクリア (PCメモリオールクリア) とCPUユニットのリセットキースイッチによるラッチクリアを行ってください。

バッテリについての注意事項

(1) バッテリを外してシーケンサを保管したあとに運転を行う場合の操作

バッテリを外してシーケンサを保管したあとに運転を再開する場合,メモリカセットのメモリとCPUユニットのデバイスデータの内容が不定になっている可能性があります。

そのため、運転を再開する前には必ず周辺機器によるメモリカセットのメモリのクリア (PCメモリオールクリア) とCPUユニットのリセットキースイッチによるラッチクリアが必要です。*

メモリカセットのメモリのクリア、ラッチクリアを行ったあとは、保管する前にバックアップしておいたメモリの内容をCPUユニットに書き込んでください。

(2) バッテリ寿命を超えて保管したあとに運転を行う場合の操作

バッテリ寿命を超えて保管したあとに運転を再開する場合,メモリカセットのメモリとCPUユニットのデバイスデータの内容が不定になっている可能性があります。

そのため、運転を再開する前には必ず周辺機器によるメモリカセットのメモリのクリア (PCメモリオールクリア) とCPUユニットのリセットキースイッチによるラッチクリアが必要です。*

メモリカセットのメモリのクリア、ラッチクリアを行ったあとは、保管する前にバックアップしておいたメモリの内容をCPUユニットに書き込んでください。

ポイント

シーケンサを保管する場合には、保管前に各メモリの内容を必ずバックアップしてください。

- *: 周辺機器によるメモリカセットのメモリのクリア (PCメモリオールクリア) に関する詳細については、下記マニュアルを参照してください。
 - ・GX Developerオペレーティングマニュアル
 - ・A6GPP/A6PHPオペレーティングマニュアル
 - ・SW□SRX/SW□NX/SW□IVD-GPPAオペレーティングマニュアル CPUユニットのリセットキースイッチによるラッチクリア操作については, 4.5節を参照してください。

1. 概要

1.1 一般仕様

使用する各種ユニットの共通的な仕様について示します。

一般仕様

項目			仕 村	 集		
使用周囲温度			0~55℃			
保存周囲温度			$-20 \sim 75$	$^{\circ}$ C		
使用周囲湿度		10	~90%RH, 結園	喜なきこと		
保存周囲湿度		10	~90%RH, 結園	喜なきこと		
			周波数	加速度	振幅	掃引回数
	JIS B3502,	断続的な振動	10∼57Hz		0.075mm	XYZ
耐振動	IEC 61131-2	がある場合	57~150Hz	9.8m/s^2		各方向10回
	に準拠	連続的な振動	10∼57Hz		0.035mm	
		がある場合	57~150Hz	4.9m/s^2		
耐衝擊	JI	S B3502, IEC 61	131-2に準拠(147m/s^2 , XYZ	3方向各3回])
使用雰囲気		,	腐食性ガスがた	ないこと		
使用標高*3			2000m以 ⁻	下		
設置場所		制御盤内				
オーバボルテージ	прт					
カテゴリ*1	Ⅱ以下					
汚染度 ^{*2}	2以下					
装置クラス		·	Class I		·	

*1: その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこの配電部に接続されていることを想定しているかを示す。

カテゴリⅡは、固定設備から給電される機器などに適用。

定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500V。

*2:その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標。 汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しない。ただし、たまたまの凝結によって一時的な導電が起こりうる環境。

*3:シーケンサは、標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は、誤動作する可能性があります。

加圧して使用する場合には、支社にご相談ください。

■ 2. 性能仕様

2.1 性能仕様

2.1.1 AnNCPUユニット性能仕様

CPUユニットの持っているメモリ容量,デバイスなどの性能について説明します。 表2.1 CPUユニット性能一覧

形名	形名				
項目	A1NCPU	A2NCPU	A2NCPU-S1	A3NCPU	
制御方式		ストアードプロ	グラム繰返し演算		
入出力制御方式	リフ	アレッシュ方式/タ	イレクト方式選択	可能	
プログラム言語			制御専用言語		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			ンボリック語, MEL		
処理速度)~2.3・/ステッフ	,	
		フレッシュ時:1.0		20.40 F	
入出力点数	256点 (Y/VO-FEE)	512点 (V/V0-1FF)	1024点 (Y/YO ₂₋₂ PE)	2048点 (Y/YO - 7FF)	
ウォッチドッグタイマ(WDT)	(X/Y0~FF)	II .	(X/Y0~3FF) 2000ms	(X/Y0∼7FF)	
9 3 9 7 1 9 9 9 7 7 (WDI)			ジングのMS デメモリカセット容:	最 分	
メモリ容量	最大16kバイト		<u> 最大448kバイト</u>		
プログラム プログラム プログラム	最大6k	最大14k		最大30k	
容量 (ステップ) プログラム	なし			最大30k	
自己診断	演算渋滞監視 メモリ/CPU/入出力/バッテリなどの異常検出				
エラー時の運転モード	停止/続行選択				
STOP→RUN時の 出力モード切換え	STOP前	STOP前の演算状態を再出力/演算実行後出力選択			
RUN時のスタート方式	イニシャルスタート (電源投入時/停電後の復電時CPUの「RUN」スイッチONで自動再起動)				
	年,月,日,時,分,曜日(うるう年 自動判別)				
時計機能	7,77.2	0.8s(TYP1.1s)			
NA BT DANG	$-1.8 \sim +1.0 \text{s} (\text{TYP.} -0.2 \text{s})/\text{d}$ at $25 ^{\circ}\text{C}$				
	-8.5~-0.7s(TYP4.0s)/d at 55°C				
ラッチ(停電保持)範囲	L1000~2047 (デフォルト) (L, B, T, C, D, Wについてラッチ範囲設定可)				
	X0~FF		X0~3FF	X0∼7FF	
リモートRUN/PAUSE接点	RUN/PAUSE接点各1点設定可、PAUSE接点のみの設定不可				
許容瞬停時間	20ms 電源ユニットによる				

*1:SFC言語は、A1NCPUでは使用できません。

表2.1 CPUユニット性能一覧(つづき)

	<u>X</u> -			<u> </u>	
形	名	形 名			
項目		A1NCPU	A2NCPU	A2NCPU-S1	A3NCPU
DC5V内部消費電流				A2NCPU-S1:0.73A A2NCPUP21-S1(-S4):1.38A A2NCPUR21-S1:1.78A	A3NCPU : 0. 90A A3NCPUP21 (-S3) :1. 55A A3NCPUR21 : 1. 95A
質 量		Ü	A2NCPUP21 (-S3) :0. 92kg A2NCPUR21	A2NCPU-S1:0.62kg A2NCPUP21-S1(-S4):0.92kg A2NCPUR21-S1:0.92kg	A3NCPUP21 (-S3) : 0. 95kg A3NCPUR21
外形寸法		250 (H) 7135 (W) 7121 (D) mm	250	(H) 779. 5 (W) 7121 (D)) mm

2.1.2 AnACPUユニット性能仕様

AnACPUユニットの性能仕様について表2.2に示します。

AnACPU未対応GPP機能ソフトウェアパッケージおよび周辺機器使用時とAnACPU対応GPP機能ソフトウェアパッケージ使用時では、各デバイスの設定可能範囲が異なりますので注意してください。

表2.2 CPUユニット性能一覧

	形 名		形 名		備 考
項 目		A2ACPU	A2ACPU-S1	A3ACPU	1佣 右
制御方式		ストア・	ードプログラム繰返	区し演算	
入出力制御方式		リフレッシュ方式			命令により部分 ダイレクト入出 力可
		シ	ーケンス制御専用言	語	
プログラム	言語	リレーシンボ	ル語, ロジックシン MELSAP-Ⅱ(SFC)	⁄ボリック語,	
処理速度(シーケンス命令)	,):0.2~0.4・/ス 0.15~0.3・/スラ	•	
コンスタン (一定時間間 起動)	トスキャン 隔のプログラム	10~190msの範囲で10ms単位で設定可		特殊レジスタ D9020に設定	
	メモリ容量	最大448	8kバイト	最大768kバイト	
メモリ容量 とメモリカ セット形名	メモリカセット	A3NMCA-0 A3NMCA-0 S A3NMCA-56 A3NMCA-56 *A3AMCA-96		バッテリバック アップ	
		6kステップ			
メインシーケンスプログラム 容量		(設定により最大14kステップ)		(設定により 最大30kステッ プ)	パラメータによ り設定
サブシーケンスプログラム容量		なし		0~30kステップ まで設定可能	パラメータによ り設定
入出力点数		512点	1024点	2048点	

ポイント

*メモリカセットA3AMCA-96は下記バージョン以降のCPUに適用可能

・A3ACPU バージョンBM

・A3ACPUP21 バージョンBL

・A3ACPUR21 バージョンAL




表2.2 CPUユニット性能一覧(つづき)

	形名形名				
項目		A2ACPU	A2ACPU-S1	A3ACPU	
STOP→RUN∐	STOP→RUN出力モード STOP前の演算状態の再出力/演算実行後出力選択				パラメータによ り設定
自己診断機	能		演算渋滞監視(ウォッチドッグタイマ200ms固定) メモリ異常、CPU異常、入出力異常、電池異常などを検 出		
電源投入時	,停電後の復電時		」スイッチON時自動 (イニシャルスター)	—	
許容瞬停時	間	使用	する電源ユニットに	こよる	
ラッチ(停	電保持)範囲		191に対し,パラメ [、] ッチリレーに設定可 0~L2047)		パラメータによ り範囲設定
リモートRUI	N/PAUSE接点		てA2A:XO〜X1FF A2. RUN/PAUSE接点各1.		
エラー時の	演算モード	入出力,特殊ユニ 演算エラー:続行	ニット異常:ストッ) 〒		演算エラー停止 に変更可
時計機能	年,月,日,時,分,穆,曜日(うるう年自動判別) 精度 $-2.3\sim+4.4\mathrm{s}$ (TYP. $+1.8\mathrm{s}$)/d at 0° $-1.1\sim+4.4\mathrm{s}$ (TYP. $+2.2\mathrm{s}$)/d at 25° $-9.6\sim+2.7\mathrm{s}$ (TYP. $-2.4\mathrm{s}$)/d at 55°			d at 0°C d at 25°C	
他機能	・1命令ごとに実行 ・1回路ブロックごとに実行 ステップ運転 ・ループ回数とステップ間隔指定による実行 ・ループ回数とブレークポイント指定による実行				
	割込み処理	割込みユニットまたは定周期割込み信号により割込み プログラムの運転が可能			
	データリンク	ローカルシーケン システムが可能	/サ, リモートI/0に	よるデータリンク	
消費電流		A2ACPUP21 (-S3) :1.0A A2ACPUR21	A2ACPU-S1 : 0. 4A A2ACPUP21-S1 (-S4) :1. 0A A2ACPUR21-S1 :1. 4A		メモリカセット により異なる
質 量		A2ACPU : 0. 7kg A2ACPUP21 (-S3) : 0. 9kg A2ACPUR21 : 0. 9kg	A2ACPU-S1 :0.7kg A2ACPUP21-S1 (-S4) :0.9kg A2ACPUR21-S1 :0.9kg	A3ACPUP21 (-S3) :0.9kg A3ACPUR21 :1.0kg	
外形寸法		25	0 (H) 579. 5 (W) 5121 (E)) mm	

2.1.3 AnUCPUユニット性能仕様

AnUCPUユニットの性能仕様について示します。

表2.3 CPUユニット性能一覧

項目			形	名			
		A2UCPU	A2UCPU-S1		A4UCPU	備	考
制御方式		ス	トアードプロタ	グラム繰返しネ	寅算		
入出力制御方式	£,	リフレッシュ方式			命令によ ダイレク 力可		
			シーケンス	制御専用言語			
プログラム言語	吾	リレーシ	ノボル語,ロ	ジックシンボ	リック語,		
			MELSAP-	-Ⅱ (SFC)			
処理速度(シー	ーケンス命令)	0.2 • />	ステップ	0.15 · /	ステップ		
コンスタントン (一定時間間隔 起動)	スキャン 冨のプログラム	10	∼190ms (10ms	;単位で設定可	^)	特殊レジン D9020に設	
メモリ容量			リカセット (448kバイト)	装着メモ 容量分 (最大			
プログラム 容 量	メインシーケン スプログラム	最大	C14k	最力	₹30k	パラメータによ	
(ステップ)	サブシーケンス プログラム	無		最大30k	最大30k53	り設定	
入出力デバイン	ス点数	8192点(X/Y0~1FFF)			プログラ の使用可能		
入出力点数		512点 (X/Y0~1FF)	1024点 (X/Y0~3FF)	2048点 (X/Y0~7FF)	4096点 (X/Y0~FFF)	実入出力 トとのア 可能点数	
STOP→RUN出力]モード切換	STOP前の演算状態の再出力(デフォルト) /演算実行後出力選択				パラメー り設定	タによ
自己診断機能		演算渋滞監視 (ウォッチドッグタイマ200ms固定) メモリ/CPU/入出力/バッテリなどの異常検出					
エラー時の運転	転モード	停止/続行選択			パラメー り設定	タによ	
RUN時のスター	- 卜方式	イニシャルスタート (電源投入時/停電後の復電時CPUの「RUN」スイッ チON時自動再起動)					
ラッチ(停電保持)範囲		L1000~L2047 (デフォルト) (L, B, T, C, D, Wについてラッチ範囲設定可)				パラメー り範囲設定	
リモートRUN/PAUSE接点		X0~X1FFFよりRUN/PAUSE接点各1点設定可			パラメー り設定	タによ	
時計機能		年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年 自動判別) 精度 -3.2~+5.0s(TYP.+1.4s)/d at 0℃ -1.0~+5.3s(TYP.+2.4s)/d at 25℃ -7.9~+3.5s(TYP.+1.6s)/d at 55℃					
ステップ運転		シーケン	/スプログラ.	ム演算の実行,	停止可		

表2.3 CPUユニット性能一覧(つづき)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	形 名				備	考
項 目	A2UCPU	A2UCPU-S1	A3UCPU	A4UCPU	1)用	有
割込み処理	割込みユニットまたは定周期割込み信号により割					
割込み処理	込みプログラムの運転が可能					
データリンク	MELSECNET/10, MELSECNET(II)					
許容瞬停時間	電源ユニットによる					
DC5V内部消費電流	0. 4A	0. 4A	0. 5A	0. 5A		
質 量	0. 5kg	0. 5kg	0.6kg	0.6kg		
外形寸法	250 (H) 779. 5 (W) 7121 (D) mm					

注 意

従来形のシステムS/Wパッケージおよび周辺機器使用時は、デバイスの使用可能範囲が限定されますので注意してください。

2.1.4 データリンクユニット性能仕様

データリンクユニット使用時の光または同軸リンクに関する性能について説明します。

表2.4 データリンクユニット性能仕様

	10.2	光データリンクユークト圧配工物					
		A1NCPUP21	A1NCPUP21-S3	A2NCPUP21	A2NCPUP21-S3		
最大入出力点数		256点		512	2点		
1局あたりの 最大リンク使	入力(X)	256点(32	2バイト)	512点(64	4バイト)		
用可能点数	出力(Y)	256点(32	2バイト)	512点(64	4バイト)		
1システムに おける最大リ	リンクリレー(B)		1024点(12	28バイト)			
ンク点数	リンクレジスタ(W)		1024点(20	48バイト)			
1局における 数	最大リンク可能点	<u>Y</u>	(点) +B(点) 8 +2×	W(点)≦1024バイ	٢		
システムの許多	容瞬停時間	20ms以下					
通信速度		1. 25MBPS					
通信方式		半二重ビットシリアル方式					
同期方式		フレーム同期形式					
伝送路形式		二重ループ形式					
ループ総延長品	距離	最大10km (局間1km)	最大10km (局間2km)	最大10km (局間1km)	最大10km (局間2km)		
接続ステーシ	ョン数	最大65台/ループ(マスタ局1台,ローカル/リモートI/0局64台)					
変調方式		CMI方式					
伝送フォーマット		HDLC準拠 (フレーム方式)					
誤り制御方式		CRC(生成多項式X ¹⁶ + X ¹² + X ⁵ +1)およびタイムオーバーによるリトライ					
RAS機能		異常検出およびケーブル断線によるループバック機能, 自局のリンク回線チェックなどの診断機能					
接続コネクタ		2芯光コネクタ プラグ (CA9003)	2芯光コネクタ プラグ (CA9003S)	2芯光コネクタ プラグ (CA9003)	2芯光コネクタ プラグ (CA9003S)		
使用ケーブル		SI-200/250	GI-50/125	SI-200/250	GI-50/125		

表2.5 データリンクユニット性能仕様

		光データリンク用					
		A2NCPUP21-S1	A2NCPUP21-S4	A3NCPUP21	A3NCPUP21-S3		
最大入出力点数	数	102	4点	204	.8点		
1局あたりの最大リンク使	入力(X)	1024点(12	28バイト)	2048点(25	56バイト)		
用可能点数	出力(Y)	1024点(12	28バイト)	2048点(25	56バイト)		
1システムに おける最大リ	リンクリレー(B)		1024点(12	28バイト)			
ンク点数	リンクレジスタ(W)		1024点(20	48バイト)			
1局における 数	最大リンク可能点	<u>Y</u> ($\frac{(点) + B(点)}{8} + 2 \times$	W(点)≦1024バイ	7		
システムの許額	容瞬停時間	20ms以下					
通信速度		1. 25MBPS					
通信方式		半二重ビットシリアル方式					
同期方式		フレーム同期形式					
伝送路形式		二重ループ形式					
ループ総延長品	 毛離	最大10km (局間1km)	最大10km (局間2km)	最大10km (局間1km)	最大10km (局間2km)		
接続ステーシ	ョン数	最大65台/ルー	プ(マスタ局1台,	ローカル/リモー	·トI/0局64台)		
変調方式		CMI方式					
伝送フォーマ	ット	HDLC準拠(フレーム方式)					
誤り制御方式		CRC(生成多項式 X 16+ X 12+ X 5+1)およびタイムオーバーによるリトライ					
RAS機能		異常検出およびケーブル断線によるループバック機能, 自局のリンの 回線チェックなどの診断機能					
接続コネクタ		2芯光コネクタ プラグ	2芯光コネクタ プラグ	2芯光コネクタ プラグ	2芯光コネクタ プラグ		
リタルルーイトノブ		(CA9003)	(CA9003S)	(CA9003)	(CA9003S)		
使用ケーブル		SI-200/250	GI-50/125	SI-200/250	GI-50/125		


表2.6 データリンクユニット性能仕様

	12.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>ク ノ ユー ファー</u> 同軸データ				
		A1NCPUR21	A2NCPUR21	A2NCPUR21-S1	A3NCPUR21		
最大入出力点数		256点	512点	1024点	2048点		
1局あたりの入最大リンク使	カ(X)	256点 (32バイト)	512点 (64バイト)	1024点 (128バイト)	2048点 (256バイト)		
用可能点数出	占力(Y)	256点 (32バイト)	512点 (64バイト)	1024点 (128バイト)	2048点 (256バイト)		
1システムに _リ おける最大リ	ンクリレー(B)		1024点(12	28バイト)			
	ンクレジスタ(W)		1024点(20	48バイト)			
1局における最大リンク可能点 数		$\frac{\Upsilon(点) + B(点)}{8} + 2 \times \mathbb{W}(点) \le 1024$ バイト					
システムの許容勝	舜停時間	20ms以下					
通信速度		1. 25MBPS					
通信方式		半二重ビットシリアル方式					
同期方式		フレーム同期形式					
伝送路形式		二重ループ形式					
ループ総延長距离	惟	最大10km(局間500m)					
接続ステーション	/数	最大65台/ループ(マスタ局1台,ローカル/リモートI/0局64台)					
変調方式		CMI方式					
伝送フォーマット		HDLC準拠(フレーム方式)					
誤り制御方式		CRC(生成多項式 X ¹⁶ + X ¹² + X ⁵ +1)およびタイムオーバーによるリトライ					
DAC+%公丘		異常検出およびケーブル断線によるループバック機能,					
IAAが対比	RAS機能		自局のリンク回線チェックなどの診断機能				
接続コネクタ		BNC-P-5, BNC-P-3-Ni(DDK)相当品					
使用ケーブル		3C-2V, 5C-2V相当品					

備考

ループ総延長距離とは、マスタ局の送信端から子局経由でマスタ局の受信端までの距離のことです。

光ファイバーケーブル、同軸ケーブル共に最大10kmです。



■ 3. EMC指令・低電圧指令

欧州域内で発売される製品に対しては、1996年から欧州指令の一つであるEMC 指令への適合証明が法的に義務づけられています。また、1997年から欧州指令の 一つである低電圧指令への適合も法的に義務づけられています。

EMC指令および低電圧指令に適合していると製造者が認めるものは、製造者自らが適合宣言を行い、 "CEマーク"を表示する必要があります。

(1) EU域内販売責任者

EU域内販売責任者は下記の通りです。

会社名: Mitsubishi Electric Europe BV

住所 : Gothaer strase 8,40880 Ratingen, Germany

3.1 EMC指令適合のための要求

EMC指令では、"外部に強い電磁波を出さない:エミッション(電磁妨害)"と "外部からの電磁波の影響を受けない:イミュニティ(電磁感受性)"の双方について規定しており、対象製品はこの規定を満足することが要求されます。以下に示す3.1.1項~3.1.6項は、MELSEC-Aシリーズシーケンサを使用して構成した機械装置をEMC指令に適合させる際の注意事項をまとめたものです。

なお、記述内容は弊社が得ている規制の要求事項や規格をもとに最善を尽くして作成した資料ですが、本内容にしたがって製作された機械装置全体が上記指令に適合することを保証するものではありません。EMC指令への適合方法や適合の判断については、機械装置の製造者自身が最終的に判断する必要があります。

3.1.1 EMC指令に関する規格

EMC指令に関する規格を下表に示します。

仕 様	試験項目	試験内容	規 格 値
EN61000-6-4	EN55011*2 放射ノイズ	製品が放出する電波を測定する。	30M-230MHz QP: 30dBì/m(30m測定)* ¹ 230M-1000MHz QP: 30dBì/m(30m測定)* ¹
(2001)	EN55011*2 伝導ノイズ	製品が電源ラインに放出するノイズを測定する。	150k-500kHz QP: 79dB, Mean: 66dB*1 500k-30MHz QP: 73dB, Mean: 60dB*1
	EN61000-4-2* ² 静電気イミュニティ	装置の筐体に対し静電気を印加するイミュニティ試験	4kV 接触放電 8kV 気中放電
EN61131-2/A12 (2000)	EN61000-4-4*2 ファーストトランジェント バーストノイズ	電源線と信号線にバーストノ イズを印加するイミュニティ 試験	2kV 電源線 1kV 信号線
(2000)	EN61000-4-12* ² 減衰振動波	電源線に減衰振動波ノイズを 印加するイミュニティ試験	1kV
	EN61000-4-3*2 放射電磁界	電界を製品に照射するイミュ ニティ試験	10V/m, 26-1000MHz
EN61000-6-2 (2001)	EN61000-4-6* ² 伝導ノイズ	電磁界を電源・信号線に誘導するイミュニティ試験	10V, 0.15-80MHz

*1:QP(Quasi-Peak):準尖頭値, Mean:平均値

*2:シーケンサは開放型機器(他の装置に組み込まれる機器)であり、必ず導電性の制御盤内に設置する必要があります。当該試験項目については、制御盤内に設置された状態で試験しています。

3.1.2 制御盤内への設置

シーケンサは開放型機器(他の装置に組み込まれて使用される機器)であり、 必ず制御盤内に設置して使用する必要があります。*これは、安全性の確保のみな らず、シーケンサから発生するノイズを制御盤にて遮蔽する意味でも大きな効果 があります。

*:各ネットワークのリモート局も制御盤内に設置して使用する必要があります。 ただし、防水タイプのリモート局は、制御盤外に設置可能です。

(1) 制御盤

- (a) 制御盤は導電性としてください。
- (b) 制御盤の天板,底板などをボルトで固定するときは,塗装をマスクして面接触が図れるようにしてください。
- (c) 制御盤内の内板は制御盤本体との電気的接触を確保するために、本体への取付ボルト部分の塗装をマスクし、可能な限り広い面で導電性を確保してください。
- (d) 制御盤本体は高周波でも低インピーダンスが確保できるよう太い接地 線で大地に接地してください。
- (e) 制御盤の穴は直径10cm以下となるようにしてください。10cm以上の穴は電波が漏れる可能性があります。

(2) 電源線、接地線のとりまわし

シーケンサの接地および電源供給線のとりまわしは以下に示すようにして 行ってください。

(a) 電源ユニットの近くに制御盤への接地を可能にする接地点を設けて、可能な限り太く短い線 (線長は30cm程度またはそれ以下) で電源ユニットのLG・FG端子(LG:ライングランド, FG:フレームグランド) を接地してください。LG・FG端子は、シーケンサ内部で発生したノイズを大地に落とす役目をしていますので、可能な限り低インピーダンスを確保しておく必要があります。

また,接地線は短く配線する必要があります。接地線はノイズを逃す 役目をします。

接地線自体に大きなノイズを帯びているため、短く配線することはそれ自体がアンテナとなることを防ぐ意味を持っています。

(b) 接地点から引き出した接地線は、電源線とツイストしてください。接地線とツイストすることにより、電源線から流れ出すノイズをより多くの大地に逃がすことができます。ただし、電源線にノイズフィルタを取り付けた場合は、接地線とのツイストは不要となる場合があります。

3.1.3 ケーブル

制御盤から引き出されるケーブルは高周波のノイズ成分を含んでいるため、制御盤外においてはアンテナの役目をしてノイズを放射します。入出力ユニットや特殊ユニットに接続されているケーブルで制御盤外へ引き出されるケーブルには、必ずシールドケーブルを使用してください。

なお、一部機種を除きフェライトコアの装着は必須事項ではありませんが、フェライトコアを装着すればケーブルを介して放射されるノイズをより抑制することが可能です。

また、ノイズ耐量のアップのためにもシールドケーブルの使用は有効です。シーケンサの入出力および特殊ユニットの信号線(コモン線含む)は、シールドケーブルを使用する条件においてEN61131-2/A12(2000)規定のノイズ耐量を確保しています。シールドケーブルを使用されない場合、または使用してもシールドの接地処理が適切でない場合のノイズ耐量は規定値未満となります。

(1) シールドの接地処理


- (a) シールド処理は制御盤からの出口に近い場所で行ってください。接地 点が出口の位置から離れていると、接地点以降のケーブルが再び電磁 誘導を起こし、高周波ノイズを発生します。
- (b) シールドケーブルの外被を一部取り除いて露出させたシールド部は制御盤に対して広い面で接地できる方法をとってください。下記のようなクランプ金具を使用することも可能です。ただし、金具と接触する制御盤の内壁部分の塗装はマスクしてください。



(2) MELSECNET(II). MELSECNET/10ユニット

(a) AJ71AR21, AJ71BR11などの同軸ケーブルを使用するMELSECNETユニットには必ず2重シールド同軸ケーブル(三菱電線:5C-2V-CCY)を使用してください。2重シールド同軸ケーブルを使用することで放射ノイズの30MHz以上の帯域のノイズを押さえることができます。

2重シールド同軸ケーブルの接地処理は、外側のシールドに対して行ってください。




シールドの接地処理については、(1)を参照ください。

(b) MELSECNETユニットに接続している2重シールド同軸ケーブルには、必ずフェライトコアを装着してください。また、フェライトコアの装着位置は、各ケーブルの制御盤から出口付近としてください。なお、フェライトコアはTDK製ZCAT3035を推奨いたします。

(3) Ethernetユニット

以下にAUIケーブル、ツイストペアケーブル、同軸ケーブルを使用する際の注意事項を説明します。


(a) 10BASE5コネクタに接続するAUIケーブル*1も、必ず接地してください。 AUIはシールドケーブルになっていますので、下図のように外皮を一部 取り除いて露出させたシールド部をできるだけ広い面で接地してくだ さい。



シールドの接地処理については、(1)を参照ください。

*1: ケーブルには、必ずフェライトコアを装着してください。 フェライトコアはTDK製ZCAT2032を推奨します。

(b) 10BASE-Tコネクタに接続するツイストペアケーブル*1はシールド付き ツイストペアケーブルを使用してください。シールド付きツイストペアケーブルは、下図のように外皮を一部取り除いて露出させたシールド部をできるだけ広い面で接地してください。



シールドの接地処理については、(1)を参照ください。

*1: ケーブルには、必ずフェライトコアを装着してください。 フェライトコアはTDK製ZCAT2032を推奨します。

(c) 10BASE2コネクタに接続する同軸ケーブル*²は、必ず2重シールド同軸ケーブルを使用してください。2重シールド同軸ケーブルの接地処理は、外側のシールドに対して行ってください。



シールドの接地処理については, (1)を参照ください。

*2: ケーブルには、必ずフェライトコアを装着してください。 フェライトコアはTDK製ZCAT3035を推奨します。

Ethernetは米国XEROX社の登録商標です。

(4) 入出力信号線およびその他の通信ケーブル

入出力信号線(コモン線含む)やその他の通信ケーブル(RS-232, RS-422など)についても、制御盤外へ引き出されるものについては(1)と同様にケーブルのシールド部を必ず接地してください。


(5) 位置決めユニット

AD75P□-S3を使用し、EMC指令適合のための機械装置を構成する際の注意事項を説明します。

- (a) 2m以内のケーブルで配線する場合
 - ケーブルクランプで外部配線用ケーブルのシールド部分を接地してください。

(シールド部分の接地はAD75の外部配線用コネクタに最も近い部分で行います。)


- ・外部配線用ケーブルは最短距離でドライブユニット,外部機器と配線します。
- ・ドライブユニットは同一盤内に設置します。



- (b) 2mを越え10m以内のケーブルで配線する場合
 - ケーブルクランプで外部配線用ケーブルのシールド部分を接地してください。

(シールド部分の接地はAD75の外部配線用コネクタに最も近い部分で行います。)

- フェライトコアを取付けます。
- ・外部配線用ケーブルは最短距離でドライブユニット、外部機器と配線します。



(c) フェライトコア, ケーブルクランプ形名と必要個数

・ケーブルクランプ

形 名:AD75CK (三菱電機製)

・フェライトコア

形 名: ZCAT3035-1330 (TDK製フェライトコア)


連絡先: TDK株式会社 回路デバイスB.G.インダクタG.

(Tel:03-5201-7229)

• 必要個数


ケーブル長	手配品	必要個数		
リークル長	一日二日	1軸	2軸	3軸
2m以内の場合	AD75CK	1	1	1
2mを越え10m以内	AD75CK	1	1	1
の場合	ZCAT3035-1330	1	2	3

(d) ケーブルクランプの取付け位置




(6) CC-Linkユニット

(a) 制御盤からの出口に近いCC-LinkユニットまたはCC-Link各局に接続されるケーブルのシールドは、必ずユニットまたは各局から30cm以内で接地してください。CC-Link専用ケーブルは、シールドケーブルになっています。下図のように外皮を一部取り除いて露出させたシールド部をできるだけ広い面積で接地してください。



- (b) CC-Link専用ケーブルは、必ず指定のケーブルを使用してください。
- (c) CC-LinkユニットおよびCC-Link各局と制御盤内のFGラインとの接続は, 下図のように、FG端子で行ってください。

「簡略図〕



- (d) CC-Linkのリモートユニットの外部供給電源端子 (CE規格のI/0電源ポートに対応) に接続する電源線の長さは30m以下としてください。ユニット電源端子 (CE規格の主電源ポートに対応) に接続する電源線の長さは10m以下としてください。
- (e) 下記のユニットのアナログ入力に接続する信号線の長さは30m以下と してください。
 - AJ65BT-64RD3
 - AJ65BT-64RD4
 - AJ65BT-68TD

3.1.4 電源ユニット

下表に各電源ユニットにおいて必要となる注意事項を示します。注意事項として示された事項は必ず実施してください。

形名	注意事項
A61P, A62P	使用不可
A63P	DC24V盤内電源装置は,CE適合品を使用してください。
A61PN, A61PEU, A62PEU, A1NCPU (電源部)	LG, FG端子は短絡した上で必ず接地してください。

3.1.5 フェライトコア

フェライトコアは、伝導ノイズの10MHz付近の帯域と放射ノイズの30MHz~ 100MHzの帯域のノイズ領域に効果があります。

盤外へ引き出されるシールドケーブルのシールド効果が十分得られない場合や, 電源ラインからの伝導ノイズの放出を抑制する必要がある場合は、フェライトコ アの装着をお薦めします。*1 弊社での試験に用いたフェライトコアは、TDK製 ZCAT3035です。

なお、フェライトコアは、ケーブルが盤外へ引き出される直前に装着してくだ さい。装着位置が適切でないと、フェライトの効果がなくなります。

*1:CE(EN61131-2/A12)に適合させる場合には、必ず電源ラインにフェライトコアを2個装 着してください。

装着する位置は、できる限り電源ユニットの近くにしてください。

・フェライトコア

形 名: ZCAT2235-1030A (TDK製フェライトコア)

連絡先: TDK株式会社 回路デバイスB.G. インダクタG.

(Tel:03-5201-7229)


3.1.6 ノイズフィルタ (電源ラインフィルタ)

ノイズフィルタは、伝導ノイズに対して効果のある部品です。一部の機種を除 きノイズフィルタの電源ラインへの取付けは必須ではありませんが、取り付けれ ばよりノイズを抑制することが可能です(ノイズフィルタは、伝導ノイズの10MHz 以下の帯域のノイズ低減に対して有効です。)。以下のノイズフィルタ (2重π型 フィルタ)と同等品を使用してください。

形式名	FN343-3/01	FN660-6/06	ZHC2203-11	
メーカ	SCHAFFNER	SCHAFFNER	TDK	
定格電流	3A	6A	3A	
定格電圧	250V			

ノイズフィルタを取り付ける際の注意事項を下記に説明します。

(1) ノイズフィルタの入力側と出力側の配線は束線しないでください。束線す ると、フィルタでノイズ除去された入力側配線に出力側のノイズが誘導さ れてしまいます。



- るとノイズが誘導される。
- (a) 入力配線と出力配線が束線され (b) 入力配線と出力配線を離して 布線する。
- (2) ノイズフィルタの接地端子は、可能な限り短い配線(10cm程度)で制御盤 に接地してください。

3.2 低電圧指令適合のための要求

低電圧指令では、AC50~1000V, DC75~1500Vの電源で駆動する機器に対し、必要な安全性が確保されていることが要求されます。

3.2.1~3.2.7項では、低電圧指令への適合のために、MELSEC-Aシリーズシーケンサを使用する際の設置・配線に関して、注意事項をまとめたものです。

なお、記述内容は弊社が得ている規制の要求事項や規格をもとに最善を尽くして作成した資料ですが、本内容にしたがって製作された機械装置の上記指令に適合することを保証するものではありません。低電圧指令への適合方法や適合の判断については、機械装置の製造者自身が最終的に判断する必要があります。

3.2.1 MELSEC-Aシリーズシーケンサに適用される規格

MELSEC-Aシリーズシーケンサへの適用規格: EN61010-1計測・制御・実験室で使用される機器の安全性

AC50V/DC75V以上の定格電圧で動作するユニットについては、上記規格に基づいた機種を新規に開発いたしました。

CEマーク適合品については、MELFANSwebの"規格適合品"のメニューを参照ください。

AC50V/DC75V未満の定格電圧で動作するユニットについては、低電圧指令の対象 範囲外であるため、従来機種が使用できます。

3.2.2 MELSEC-Aシリーズシーケンサ使用上の注意事項

ユニットの選定

(1) 電源ユニット

定格入力電圧がAC100/200V系の電源ユニットは、その内部に危険電圧 (42.4Vピーク以上の電圧)を有しているため、内部1次—2次間が強化絶縁 されたユニットを選定してください。

DC24V定格入力の電源ユニットは、従来機種が使用できます。

(2) 入出力ユニット

定格入出力電圧がAC100/200V系の入出力ユニットは、その内部に危険電圧を有しているため、内部1次-2次間が強化絶縁されたユニットを選定してください。

DC24V定格以下の入出力ユニットは、従来機種が使用できます。

(3) CPUユニット, メモリカセット, ベースユニット

これらのユニットは、内部にDC5V回路しか有していませんので、従来機種が使用できます。

(4) 特殊機能ユニット

アナログユニット, ネットワークユニット, 位置決めユニット等の特殊機能ユニットについては, 定格電圧がDC24V以下であるため従来機種が使用できます。

(5) 表示器

表示器はCE適合品を使用してください。

3.2.3 供給電源

電源ユニットは、設置カテゴリⅡを想定した絶縁仕様になっています。シーケンサへの供給電源は設置カテゴリⅡになるようにしてください。

なお、設置カテゴリは、落雷により発生するサージ電圧に対する耐性のレベルであり、カテゴリIが最も耐性が低く、IVが最も強い耐性を持っています。




図1:設置カテゴリ

カテゴリⅡは、公衆配電網から絶縁トランス2段以上で降圧された電源を示します。

3.2.4 制御盤

シーケンサは、開放型機器(他の装置内に収納されるよう設計された機器)であり、必ず制御盤内に収納して使用してください。*

*:各ネットワークのリモート局も制御盤内に設置して使用する必要があります。 ただし、防水タイプのリモート局は、制御盤外に設置可能です。

(1) 感電保護

オペレータ等、電気設備に関する十分な知識を有さない人間を感電の危険 から保護するために、制御盤は下記の処置をする必要があります。

- (a) 電気設備に関する教育を受け十分な知識を有する人間のみ制御盤を開けることができるよう、制御盤に鍵を掛ける。
- (c) 制御盤を開けることで、自動的に電源が遮断される構造にする。
- (c) 感電保護として、IP20以上の制御盤を使用する。

(2) 防塵・防水

制御盤は防塵,防水の役目も持っています。防塵,防水が十分でないと絶縁耐圧が低下し,絶縁破壊が発生しやすくなります。弊社のシーケンサは,汚染度2を想定して絶縁設計されていますので,汚染度2以下の環境で使用してください。

汚染度1:乾燥し、導電性じんあいが発生しない環境。

汚染度2: 導電性じんあいが通常発生しない環境。ただし、時としてじんあ

いの堆積による一時的な導電が発生する環境。一般的に工場内の

制御室や工場フロアでIP54相当の制御盤内程度の環境。

汚染度3: 導電性のじんあいが発生し, 堆積による導電状態が発生し得る環

境。一般的な工場フロアの環境。

汚染度4:雨、雪等により継続的な導電状態が発生し得る環境。屋外環境。

シーケンサは、上記に示すようにIP54相当の制御盤内に収納して頂ければ 汚染度2を実現できます。

3.2.5 ユニットの取付け

(1) 連続したユニット取付け

Aシリーズのシーケンサは、各入出力ユニットの左側面が開放されています。 入出力ユニットをベースに装着する際は、ユニット間に空きスロットを設 けず連続して装着してください。AC100/200V定格のユニットの左側に空き スロットがあると、危険電圧回路を含む基板が露出します。止むを得ず空 きスロットを設ける場合は、必ずブランクユニット(AG60)を装着してくだ さい。

なお、A5□Bの電源なし増設ベースを使用する際の最左端のユニットの側面には、それら増設ベースに同梱されているカバーを取り付けて使用してください。

3.2.6 接 地

下記の2種類の接地端子があります。いずれの接地端子も接地した状態でご使用いただく必要があります。

なお、保護接地は安全確保のため必ず接地してください。

保護接地 : 保護接地端子は、シーケンサの安全を確保する目的と耐ノイズ

性を向上させる目的を持っています。

機能接地 🖨 :機能接地端子は、耐ノイズ性を向上させる目的を持っています。

3.2.7 外部配線

(1) ユニット電源および外部供給電源

ユニット電源としてDC24Vを必要とするリモートユニット, DC5/12/24/48V 入出力ユニットや外部供給電源を必要とする特殊機能ユニットには, DC5/12/24/48V回路が危険電圧回路から二重,または強化絶縁された電源をご使用ください。

(2) 外部接続機器

シーケンサに接続される外部機器でその内部に危険電圧回路を有するものは、シーケンサへのインタフェース回路部が危険電圧回路から強化絶縁されたものをご使用ください。

(3) 強化絶縁

強化絶縁は、下表の耐電圧を持つ絶縁を示します。

強化絶縁耐圧(設置カテゴリⅡ, IEC664より引用)

危険電圧部の定格電圧	耐サージ電圧(1.2/50・)
AC150V以下	2500V
AC300V以下	4000V

■ 4. 実装と設置

4.1 ユニットの取付け

4.1.1 取扱い上の注意事項

AnN, AnA, AnUCPU, 入出力ユニット, 特殊機能ユニット, 電源ユニット, ベース ユニットなどの取扱い上の注意事項について説明します。

- (1) ユニットのケース、メモリカセット、端子台コネクタ、ピンコネクタは樹脂製ですので落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- (2) ユニットのプリント基板は、ケースから取りはずさないでください。故障 の原因になります。
- (3) 配線時にユニット内に配線くずなどの異物が入らないよう注意してください。 い。 もし入ったときは取り除いてください。
- (4) ユニット取付けネジ(通常使用状態では不要),端子台ネジの締付けは下記の範囲で行ってください。

ネジの箇所	締付けトルク範囲
ユニット取付けネジ (M4ネジ) (通常は不要)	78∼118N·cm
端子台ネジ	98∼137N·cm

(5) ユニットをベースに装着するときは、確実にフック部がベースにロックされるよう押しつけてください。はずすときはフック部を押して完全にベースからフック部がはずれてから手前に引いてください。(詳細は各シーケンサCPUユーザーズマニュアル(詳細編)を参照してください。)

4.1.2 設置環境

CPUシステムの設置にあたっては、次のような環境を避けて据え付けてください。


- (1) 周囲温度が0~55℃の範囲を越える場所。
- (2) 周囲湿度が10~90%RHの範囲を越える場所。
- (3) 急激な温度変化で結露が生じる場所。
- (4) 腐食性ガス,可燃性ガスのある場所。
- (5) じんあい,鉄粉などの導電性のある粉末,オイルミスト,塩分,有機溶剤が多い場所。
- (6) 直射日光が当たる場所。
- (7) 強電界・強磁界の発生する場所。
- (8) 本体に直接震動や衝撃が伝わるような場所。

4.1.3 ベースユニットの取付け上の注意事項

シーケンサを盤などに取り付ける場合、操作性、保守性、耐環境性を十分に考慮してください。

(1) 取付け寸法

ベースユニットの取付け寸法は下記の通りです。




	A32B	A32B-S1	A35B	A38B	A62B	A65B	A68B	A52B	A55B	A58B
W	247	268	382	480	238	352	466	183	297	411
Ws	227	227 248 362 460 218 332 446 163 277 391						391		
Н	250									
Hs	200									

単位:mm

(2) ユニット取付け位置

通風をよくするため、またユニット交換を容易にするために、ユニット上部と構造物や部品とは、80mm以上の距離を設けてください。




(3) 配線ダクトは必要に応じて設けてください。 ただし、シーケンサ上部、下部からの寸法が上図よりも小さくなる場合は 次の点に注意してください。 (a) シーケンサ上部に設ける場合は、通風をよくするため、ダクトの高さは50mm 以下にしてください。

また、シーケンサ上部からの距離は、ユニット上部のフックを押せる程度あけてください。

ユニット上部のフックが押せないと、ユニットの交換が行えません。

(b) シーケンサ下部に設ける場合は、光ファイバーケーブルまたは同軸ケーブル が持続できるように、またケーブルの最小曲げ半径を考慮して設けてください。




ります。 AC06B形ケーブルのとき 450mm以下 AC12B形ケーブルのとき 1050mm以下 AC30B形ケーブルのとき 2850mm以下 リンクユニットを使用しないとき 50mm以上 ö4.5mmの光ファイバー ブルのとき 100mm以上 同軸ケーブルのとき ö8.5mmの光ファイバーケーブルのとき 130mm以上 リンクユニットを使用しないとき 50mm以上 ö4.5mmの光ファイバーケ ブルのとき 100mm以上 同軸ケーブルのとき ö8.5mmの光ファイバーケーブルのとき 130mm以上


増設ケーブルの長さにより下記のようにな


(4) ユニット取付け方向

(a) シーケンサは放熱のため、通風のよい下図の取付け方向で使用してく ださい。



(b) 下図の取付け方向では使用しないでください。






水平取付け


- (5) ベースユニットは、平らな面に取り付けてください。 取付け面に凹凸があると、プリント基板に無理な力が加わり、不具合の原 因になります。
- (6) 大型の電磁接触器やノーヒューズしゃ断器などの振動源との同居を避けて, 別パネルにするか、離して取り付けてください。
- (7) 放射ノイズや熱の影響を避けるため、シーケンサと器具(コンタクタやリ レー)とは、下記の距離を設けてください。
 - ・シーケンサの前面に取り付けられた器具

100mm以上

・シーケンサの左右方向に取り付けられた器具

50mm以上





4.2 フェールセーフ回路の考え方

シーケンサの電源のON-OFF時は、シーケンサ本体電源と制御対象用外部電源(特にDC)の遅れ時間および立上り時間の差により制御出力が一時的に正常動作しない場合があります。

たとえば、DC出力ユニットにおいて制御対象用外部電源を通電したのち、シーケンサ本体電源を通電した場合、DC出力ユニットが、シーケンサ電源ON時に一瞬誤出力することがありますので、先にシーケンサ本体電源が通電できる回路を構成する必要があります。

また、外部電源の異常時やシーケンサ本体の故障時は異常動作となることが考えられます。

これらの異常動作がシステム全体の異常動作につながらないために、またフェールセーフの観点より異常動作による機械の破損や事故につながる部分(非常停止回路、保護回路、インタロック回路など)はシーケンサの外部で回路を構成してください。

次ページに上記観点によるシステム設計回路例を示します。

① 危険 ● 外部電源の異常やシーケンサ本体の故障時でも、システム全体が安全側に働くようにシーケンサの外部で安全回路を設けてください。誤出力、誤動作により、事故の恐れがあります。

- (1) 非常停止回路,保護回路,正転/逆転などの相反する動作の インタロック回路,位置決めの上限/下限など機械の破損防 止のインタロック回路などは,シーケンサの外部で回路構成 してください。
- (2) シーケンサは次の異常状態を検出すると、演算を停止して全出力をOFFにします。
 - ・電源ユニットの過電流保護装置または過電圧保護装置が働いたとき。
 - ・シーケンサCPUでウォッチドッグタイマエラーなど自己診断機能で異常を検出したとき。

また、シーケンサCPUで検出できない入出力制御部分などの異常時は、全出力がONすることがあります。このとき、機械の動作が安全側に働くよう、シーケンサの外部でフェールセーフ回路を構成したり、機構を設けたりしてください。

(3) 出力ユニットのリレーやトランジスタなどの故障によっては、出力がONの状態を保持したり、OFFの状態を保持したりすることがあります。重大な事故につながるような出力信号については、外部で監視する回路を設けてください。

① 危険

- 出力ユニットにおいて、定格以上の負荷電流または負荷短絡などによる過電流が長時間継続して流れた場合、発煙・発火の恐れがありますので、外部にヒューズなどの安全回路を設けてください。
- シーケンサ本体電源立上げ後に、外部供給電源を投入するように 回路を構成してください。外部供給電源を先に立ち上げると、誤 出力、誤動作により事故の恐れがあります。
- データリンクが交信異常になったときの各局の動作状態については、各データリンクのマニュアルを参照してください。 誤出力、誤動作により、事故の恐れがあります。
- CPUユニットに周辺機器を接続、または特殊機能ユニットにパソコンなどを接続して、運転中のシーケンサに対する制御(データ変更)を行うときは、常にシステム全体が安全側に働くように、シーケンスプログラム上でインタロック回路を構成してください。また、運転中のシーケンサに対するその他の制御(プログラム変更、運転状態変更(状態制御))を行うときは、マニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。特に外部機器から遠隔地のシーケンサに対する上記制御では、データ交信異常によりシーケンサ側のトラブルに即対応できない場合もあります。


シーケンスプログラム上でインタロック回路を構成すると共に、 データ交信異常が発生時のシステムとしての処理方法などを外部 機器とシーケンサCPU間で取り決めてください。

● システム構成をする際、ベース上に空きスロットを設けないようにしてください。空きスロットができた場合は、必ずブランクカバー(AG60)、ダミーユニット(AG62)を使用してください。また、増設ベースA52B、A55B、A58B使用時は、同梱されている防じんカバーを0スロット目のユニットに必ず取り付けてください。短絡試験を行った場合や外部入出力部に過電流または過電圧が誤って印加された場合、ユニットの内部部品が飛び散る恐れがあります。

<u>/</u>! 注意

- 制御線や通信ケーブルは、主回路や動力線などと束線したり、近接したりしないでください。
 - 100mm以上を目安として離してください。 ノイズにより、誤動作の原因になります。
- 出力ユニットでランプ負荷、ヒータ、ソレノイドバルブ等を制御するとき、出力のOFF→ON時に大きな電流(通常の10倍程度)が流れる場合がありますので、定格電流に余裕のある出力ユニットへの変更等の対策を行ってください。

(1) システム設計回路例



電源の立上げ手順は次のようにしています。

ACの場合

- 電源を「ON」にする。
- ② CPUユニットを「RUN」にする。
- ③ 起動SW「ON」にする。
- 器駆動。

AC・DCの場合

- 電源を「ON」にする。
- ② CPUユニットを「RUN」にする。
- ③ DC電源確立でRA2「ON」にする。
- ④ 電磁接触器(MC)「ON」でプログラムにより出力機④ DC電源100%確立でタイマ(TM)を「ON」にする。 (TMの設定値はRA2「ON」からDC電圧100%確立ま での時間とする。設定値は0.5秒としてくださ ()
 - ⑤ 起動SW「ON」にする。
 - ⑥ 電磁接触器(MC) 「ON」でプログラムにより出力機 器駆動。

(RA2に電圧リレー使用の場合はプログラム上 のタイマ(TM)は不要です。)


(2) PC故障時のフェールセーフ対策

シーケンサのCPUユニットとメモリの故障は自己診断機能によって検出されますが,入出力制御部分などに異常があったときは,CPUユニットにより故障検出できないことがあります。

このような場合、故障の状態にもよりますが、全点ONしたり、あるいは全点OFFしたり、制御対象の正常な運転や安全が確保できない事態が発生することも考えられます。


メーカとして品質には万全を期しておりますが、何らかの原因によりシーケンサが故障した場合に機械の破損や事故につながらないよう外部にてフェールセーフ回路を構成してくだい。

下記にシステム例とそのフェールセーフの回路例を示します。 <システム例>




*1:フェールセーフ用出力ユニットはシステムの最終スロットに装着してください。(上記システムはYBO~YBFとします。)

<フェールセーフ回路例>



*2:YB0は0.5秒間隔でON/OFFを繰り返しますので無接点の出力ユニット (上記例はトランジスタ)を使用してください。

*3:オフディレイタイマ(特にミニチュアタイマ)が入手困難な場合は, 次ページに示すようなオンディレイタイマを用いてフェールセーフ 回路を構成してください。 *オンディレイタイマのみによりフェールセーフ回路を構成する場合。



*4:M1のリレーにはソリッドステート・リレーを使用してください。

4.3 電源の配線

4.3.1 電源ユニット仕様

電源ユニットの仕様について示します。

(1) 標準電源ユニット

表4.1 電源ユニット仕様

-=						 様		
項	目	A61P	A61PN	A62P	A63P	A65P	A66P	A67P
							入出力	電源
ベース装着位置			恒	雲浦 ユニッ 〕	・装着スロット		ユニット	ユニット
八天有四日	⊒.		F		表有ハロノー		装着	装着
					1	1	スロット	スロット
		AC1	00~120	OV ^{+10%} -15%		AC100∼1	.20V ^{+10%} _{-15%}	
			(AC85∼1	* -	DC24V ⁺³⁰ % ₋₃₅ %	(AC85~		DC110V
入力電源			200~240		(DC15.6∼	AC200~2		(DC85~
				-15%	31. 2V)		-15%	140V)
			AC170~			(AC170		
入力周波数			50/60Hz			50/601		
入力電圧歪率	E 1			l節参照)		5%以内(4		
入力最大皮相智		160	OVA	155VA	65W	110VA	95VA	65W
突入電流		2	20A 8ms以内*4		100A 1ms 以内	20A 8m	s以内*4	20A 8ms 以内
定格出力電流	DC5V	8	A	5A	8A	2A		8A
足俗山刀电 伽	DC24V			0.8A		1.5A	1. 2A	
過電流保護*1	DC5V	8.8A	以上	5.5A以上	8.5A以上	2.2A以上		8.5A以上
旭电师怀暧	DC24V			1.2A以上		2.3A以上	1.7A以上	
過電圧保護*2	DC5V	5.5~	-6. 5V	5. 5∼6. 5V	5. 5∼6. 5V	5.5∼6.5V		5.5∼6.5V
	DC24V							
効 率				r i la tili a	65%以			
耐電圧		AC外部端子一括 ッ アース間AC1500V 1分間 DC外部端子一括 ッ アース間AC 500V 1分間						
					ノイズ電圧			
		11	ズ雷圧	1500VP-P	500Vp-p			
				ノイズ周波	ノイズ幅1・,		ブ電圧 1500	
ノイズ耐量				ノイズシュ	ノイズ周波数		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		3	レータレ	こよる	25~60Hzのノ	のノイブ	ベシュミレー	タによる
					イズシュミレ ータによる			
絶縁抵抗			AC外立			<u> </u> 500V絡縁埰坮	計にて5MO!)
電源表示		AC外部端子一括 ッ アース間DC500V絶縁抵抗計 電源のLED表示				THILL COMESSY	シエ	
端子ネジサイス		电源のJLED表示 M470.776					M450.756	
適合電線サイズ				0.75~2	2 mm 2	M370. 576	, / -	
							R1. 25-3,	R1. 25-4,
本く口去売っ				R1. 25	-4, R2-4		R2-3	R2-4
適合圧着端子				RAV1. 25	-4, RAV2-4		RAV1. 25-3,	RAV1. 25-4,
							RAV2-3	RAV2-4

表4.1 電源ユニット仕様(つづき)

百日		仕 様						
項目	A61P	A61PN	A62P	A63P	A65P	A66P	A67P	
適合締付けトルク		78∼118N·cm					78∼118N• cm	
外形寸法 (mm)		250 (H) 755 (W) 7121 (D)					250 (H) 7 55 (W) 7 121 (D)	
質 量 (kg)	0.98	0.98 0.75 0.94 0.8 0.94				0.75	0.8	
許容瞬停時間*3		20ms以内 1ms以内 20ms以内					20ms以内 (DC100V時)	

備考

① A66Pの占有スロット数は、1スロットです。

(2) CEマーク対応電源ユニット

表4.2 電源ユニット仕様

		仕	様		
項	目	A61PEU	A62PEU		
ベース装着位置		電源ユニット装着スロット			
入力電源		AC100~120/200~24	0V +10%/-15%		
入力周波数		50/60	Hz75%		
入力電圧歪率		5%以内(4	. 4節参照)		
入力最大皮相同	電力	130VA	155VA		
突入電流		20A 8m	s以内* ⁵		
定格出力電流	DC5V	8A	5A		
足俗山刀电机	DC24V	ツツツツ	0. 8A		
過電流保護*1	DC5V	8.8A以上	5. 5A以上		
<u></u>	DC24V	ツツツツ	1. 2A以上		
過電圧保護*2	DC5V	5. 5∼6. 5V	ツツツツ		
<u></u> 地电压体度	DC24V	9999			
効 率		65%	以上		
絶縁耐圧仕様	一次側-FG間	AC2,830V rms/3サイクル (標高2,000m)			
ノイズ耐量		ノイズ電圧 IEC801-4;2KV,1500Vp-p			
ノイハミ里		ノイズ幅1・,ノイズ周波数25~60Hzのノイズシュミレータによる			
電源表示		電源のLED表示			
端子ネジサイン	ズ	M450.756			
適合電線サイス	ズ	$0.75\sim2\mathrm{mm}^2$			
適合圧着端子		RAV1. 25-4, RAV2-4			
適合締付けトル	レク	78~1	18N•cm		
外形寸法(mm)		250 (H) 755	(W) 5121 (D)		
質 量(kg)		0.8	0.9		
許容瞬停時間*	k3	20ms以内			

ポイント

*1: 過電流保護

(a) DC5V, DC24V回路に仕様値以上の電流が流れると過電流保護装置が回路をしゃ断しシステムをストップさせます。

電源ユニットのLED表示は電圧低下により消灯またはうす暗く 点灯しています。

(b) 本装置が動作した場合は、電流容量の不足、短絡などの要因を 取り除いたのちシステムを立ち上げてください。

電流値が正常な値になりますとシステムはイニシャルスタートします。

*2:過電圧保護

DC5Vの回路に5.5~6.5Vの過電圧が印加されると過電圧保護装置が回路をしゃ断しシステムをストップさせます。

電源ユニットのLED表示は消灯します。システムの再スタートは入力 電源をOFFしたのちONしますとシステムがイニシャルスタートで立ち 上がります。

システムが立ち上がらず、LED表示が消灯のままの場合は電源ユニットの交換が必要になります。

*3:許容瞬停時間

シーケンサCPUの許容瞬停時間を示すもので、使用する電源ユニットにより決まります。

A63Pを使用したシステムの許容瞬停時間は、A63PへDC24Vを供給する 安定化電源の1次電源OFF後、DC24Vが規定電圧(DC15.6V)未満になるま での時間です。


*4: 突入電流

電源遮断直後(5秒以内)に電源を再投入したときは、規定値を超える突入電流(2ms以下)が流れる場合があります。電流を再投入するときは、遮断後、5秒以上経過してから投入するようにしてください。外部回路のヒューズやブレーカを選定する場合には、溶断・検知特性および上記事項を考慮の上、設計してください。


4.3.2 電源ユニットの各部の名称と設定

電源ユニットの各部の名称について説明します。


(1) A61P, A61PN, A61PEUユニット各部の名称




(2) A62P. A62PEU. A65Pユニット各部の名称



(3) A63P, A67Pユニット各部の名称




(4) A66Pユニット各部の名称



(5) 設定

A61P, A61PN, A61PEU, A62P, A62PEU, A65P, A66P形電源ユニットには供給する電源電圧値によって端子を短絡片(付属)で短絡する必要があります。その設定方法について説明します。



ポイント

(1) 供給電源電圧と設定を間違えますと、次のようになりますので設定を間違えないようにしてください。

	供給電	源電圧
	AC100V	AC200V
AC100Vに設定 (短絡片を②に取付け)		電源ユニットを破壊します。 (CPUユニットは 異常ありません。)
AC200Vに設定 (短絡片を③に取付け)	ユニットには異常なし ただしCPUユニットは 動作しない	
	· ·	には異常なし ットは動作しない

4.3.3 電源の配線

電源線、入出力線などを配線するうえでの注意事項について説明します。

!〉危険

- 配線作業などは、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。
 - 全相遮断しないと、感電あるいは製品の損傷の恐れがあります。
- 配線作業後、通電、運転を行う場合は、必ず製品に付属の端子カバーを取り付けてください。
 - 端子カバーを取付けないと、感電の恐れがあります。

注注意

- FG端子およびLG端子は、シーケンサ専用のD種接地(第三種接地) 以上で必ず接地を行ってください。
 - 感電. 誤動作の恐れがあります。
- ユニットへの配線は、製品の定格電圧および端子配列を確認した 上で正しく行ってください。
 - 定格と異なった電源を接続したり、誤配線をすると、火災、故障の原因になります。
- 複数の電源ユニットの出力を並列接続しないでください。電源ユニットが過熱し、火災、故障の原因になります。
- 外部接続用コネクタは、メーカ指定の工具で圧着、圧接または正しくハンダ付けしてください。
 - 接続が不完全になっていると、短絡、火災、誤動作の原因になります。
- 端子ネジの締付けは、規定トルク範囲内で行ってください。 端子ネジの締め付けがゆるいと、短絡、火災、誤動作の原因になります。
 - 端子ネジを締め過ぎると、ネジやユニットの破損による落下、短絡、誤動作の原因になります。
- ユニット内に、切粉や配線クズなどの異物が入らないように注意 してください。
 - 火災、故障、誤動作の原因になります。


(1) 電源の配線

(a) 電圧変動が規定値以上に大きい場合は定電圧トランスを接続してくだ さい。



(b) 線間および大地間共,ノイズの少ない電源としてください。 ノイズの多い場合は、絶縁トランスを接続してください。






(c) AC200VからAC100Vに降圧する電源トランス,あるいは絶縁トランスを使用する場合のトランス容量は下記表の値以上のものを使用してください。

電源ユニット形名	トランスの容量
A61P, A61PN	160VAวีท
A62P	155VAวีn
A65P	110VAวีก
A66P	95VA7n

n:電源ユニットの使用数を示します。

- (e) シーケンサの電源と入出力機器および動力機器とは次のとおり系統を分離 して配線を行ってください。
 - ノイズが多い場合は、絶縁トランスを接続してください。
- (f) 電源配線時には、電源ユニットの定格電流および突入電流を考慮の上、必ず適切な溶断・検知特性のブレーカまたは外部ヒューズを接続してください。なお、シーケンサ単独でご使用の場合には、電線の保護を考慮し、10A程度のブレーカまたは外部ヒューズを推奨します。




備考


"オンライン中の入出力ユニット交換"を実施する機器の電源配線は、安全対策として各々のユニットおよび機器に専用のスイッチを設けてください。

(f) 電源ユニットA62P、A65P、A66PのDC24V出力の使用上の注意事項

1台の電源ユニットでDC24V出力容量が不足する場合は外部のDC24V電源より供給してください。



- (g) AC100V線, AC200V線, DC24V線はできるだけ密にツイストし, 最短距離でユニット間を接続してください。
 - また, 電圧降下を小さくするためにできるだけ太い線(MAX.2mm²)を使用してください。
- (h) AC100V線, DC24V線とも主回路(高電圧,大電流)線,入出力信号線(コモン線含む)と東線や近接はしないでください。できれば100mm以上離してください。
- (i) 雷によるサージ対策として下図のとおり雷用サージアブソーバの接続を行ってください。




ポイント

- (1) 雷用サージアブソーバの接地(E1)とシーケンサの接地(E2)とは分離して行ってください。
- (2) 電源電圧最大上昇時でもサージアブソーバの最大許容回路電圧をこえないような雷用サージアブソーバを選定してください。

(2) 入出力機器の配線

100mm以上を目安として離してください。 ノイズにより、誤動作の原因になります。

- (a) 端子台コネクタへの接続可能電線サイズは0.75~2mm²ですが使い勝手 上電線サイズ0.75mm²での配線を推奨します。
- (b) 入力線と出力線とは分離した配線ルートとしてください。
- (c) 入出力信号線 (コモン線含む) は, 高電圧, 大電流の主回路線とは100mm 以上分離して布線してください。
- (d) 主回路線や動力線と分離できないときは一括シールドのケーブルを使用し、シーケンサ側で接地してください。 ただし、場合によっては反対側に接地を行ってください。




- (e) 配管配線を行ったときは管を確実に接地してください。
- (f) DC24Vの入力線はAC100VやAC200Vの線とは分離してください。
- (g) 200m以上の長距離布線では線間容量によるもれ電流により、不具合を 発生します。
 - 詳細はQ2A(S1)/Q3A/Q4ACPUユーザーズマニュアル (詳細編) を参照してください。
- (h) 雷によるサージ対策として、AC系配線とDC系配線の分離、(1)(i)項に示す雷用サージアブソーバの接続を行ってください。 雷によるサージ対策を行わないと、落雷などにより入出力機器が故障

する恐れがあります。

(3) 接地

↑ 注意 ● FG端子およびLG端子は、シーケンサ専用のD種接地(第3種接地)以上で必ず接地を行ってください。 感電、誤動作の恐れがあります。


- (a) 接地はできるだけ専用接地としてください。 接地工事はD種接地(第三種接地)です。(接地抵抗100Ω以下)
- (b) 専用接地がとれないときは、下図の「(2)共用接地」としてください。



- (c) 接地用の電線は2mm²以上を使用してください。 接地点はできるだけ本シーケンサの近くとし、接地線の距離を短くしてください。
- (d) 万一接地により誤動作するようなことがあればベースユニットの LG, FGのいずれか, または組み合わせ, あるいはすべてを接地と切り離してください。


(9) ユニット端子への配線

基本および増設ベースへの電源線および接地線などの配線例を示します。




ポイント

(1) AC100/200V, DC24Vの電源線はできるだけ太い電線(最大2mm²)とし、必ずつなぎ込みの端子からツイストしてください。端子台の配線子に、圧着端子を必ず使用してください。圧着端子は、ネたいのなみ時の短絡を防止するために、厚さが0.8mm以下の絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。また、一つの端子部に対して、接続する圧着端子は2本までとしてください。



(2) LG端子とFG端子を接続した場合は 必ずアースにおとしてください。 アースにおとさない場合,ノイズ に弱くなります。

LG端子は入力電圧の1/2の電位を もっていますので、端子部に触れ ると感電することがあります。



4.4 無停電電源装置(UPS)と接続するときの注意事項

シーケンサシステムを無停電電源装置(以下, UPSと略す)と接続する場合,次の点に注意してください。

UPSは、電圧歪率が5%以下の常時インバータ方式またはラインインタラクティブ方式を使用してください。


常時商用給電方式のUPSは、三菱電機製FREQUPS-FシリーズUPS(シリアルNo. P 以降)を使用してください。(例:FW-F10-0.3K/0.5K)

上記Fシリーズ以外の常時商用給電方式のUPSは使用しないでください。

4.5 各部の名称と設定

CPUユニットの各部の名称と設定について説明します。

4.5.1 AnNCPU, AnACPU, AnUCPUの各部の名称



① POWER LED

AC電源が入力され,なおかつ DC5V, DC24Vの出力が正常のとき 点灯する。

- ② ヒューズホルダ 「AC側保護用ヒューズ装着ホルダ
- ③ スペアヒューズボックス 「フタの裏側に電源用スペアヒュ ーズを格納

④ 電源用端子台

- (A) 電源入力端子 AC100VまたはAC200Vの交流 電源を接続
- (B) 使用電圧切換端子 AC100Vを入力した場合は 「SHORT AC100V」端子間を付 属の短絡片で短絡し, AC200V を入力した場合は 「SHORT AC200V」端子間を短 絡することによりAC100V, AC200Vの使い分けが可能
- (C) LG端子電源フィルタの接地,入力電圧の1/2の電位をもっています。
- (D) FG端子プリント基板上のシャヘイパターンと接続された接地端子
- (E) DC24V, DC24G端子 出力ユニット内部に24Vが必 要なユニットへの供給用(外 部配線にてユニットへ供給)
- (F) 端子ネジ M470.776

ポイント

(1) 供給電源電圧と設定を間違 えますと,次のようになりま すので設定を間違えないよ うにしてください。

	供給電	源電圧
	AC100V	AC200V
AC100Vに設定 (短絡片を②に 取付け)		電源ユニットを 破壊します。 (CPUは異常あり ません。)
AC200Vに設定 (短絡片を③に 取付け)	ユニットには異 常なし ただしCPUは動 作しない	
設定なし (短絡片の取付 けなし)	ユニットには異 常なし ただしCPUは動 作しない	

⑤ RUN LED

CPUの運転状態を示す。

点灯:キースイッチ「RUN」または「STEP RUN」で運転中のとき。

消灯:キースイッチ「STOP」 「PAUSE」または「STEP RUN」 で停止のとき。

点滅:自己診断でエラーを検出したとき。(ただしエラー検出をき。(ただしエラー検出時運転続行のものはパラメータ設定で停止と指定したとき)LATCH CLEAR実施時約2秒間速く点滅。

6 ERROR LED

点灯:H/W異常に起因するWDTエラーまたは内部故障診断エラー発生。

点滅:アナンシェータ(F)のセット時

⑦ RUN/STOPキースイッチ

RUN/STOP:シーケンスプログラム

の演算実行/演算停止。

PAUSE :ポーズ状態直前の出力

状態を保持したままシーケンスプログラムの

演算停止。

STEP RUN:シーケンスプログラム

のステップ運転実行。

⑧ リセットキースイッチ

RESET: H/Wリセット, 演算異常発[†] 生時のリセットと演算の 初期化などを行う。

LATCH CLEAR:パラメータ設定で

選択されたラッチ エリアのすべての データを"OFF"ま たは"O"とする。 (ただしRUN/STOP キースイッチが STOP時のみ有効)

·ラッチクリアの方法 ---

- ① RUN/STOPスイッチをSTOP →L. CLRに数回倒す。
- ② プログラムによってクリ アする。
- ① 入出力制御スイッチ (AnNCPUのみ)ダイレクト方式/リフレッシュ方式を設定するスイッチ

スイッチ 設定	入力(X)	出力(Y)	D9014の値
OFF ON	ダイレクト 方式	ダイレクト 方式	0
OFF ON	リフレッシ ュ方式	ダイレクト 方式	1
OFF ON	リフレッシ ュ方式	リフレッシ ュ方式	3

ポイント

- (1) スイッチは電源OFFで設定し ます。
- (2) スイッチ設定後は電源投入時またはリセット時にスイッチの状態をチェックします。また入力ダイレクト方式出力リフレッシュ方式にスイッチ設定をした場合, CPUは入力リフレッシュ方式, 出力リフレッシュ方式として処理します。
- (3) 特殊レジスタD9014に入出力 制御方式の値をBINで入れて いますので周辺機器によりモ ニタができます。
- メモリカード部
 メモリ装着、メモリプロテクト
 の設定を行う
 (カバーによりフタをされている)
- ① RS-422コネクタ「周辺機器と接続するためのコネークタ。通常はカバーによりフターがされている。
- ② メモリカセット装着用コネクタ 「CPUとメモリカセットを接続する コネクタ

① LED表示器


16文字表示可能

自己診断で生じたエラーのコメ ント, OUT F, SET Fによるコメント などを表示 ④ LED表示リセット用スイッチ LED表示をクリアするスイッチ で、次の表示データがあればその データを表示する。

4.5.2 AnNCPUP21/R21, AnACPUP21/R21の各部の名称

AnNCPUP21/R21, AnACPUP21/R21のデータリンクに関する部分の各部の名称について説明します。

RUN/STOPキースイッチなどそのほかの名称については、4.5.1項を参照してください。



⑤ 運転内容, 異常表示用LED

LED名	確認内容	8LED名	確認内容
RUN	データリンク が正常で点灯	S0	
RD	データ受信中 点灯	S2	
	使用せず (常時消灯)	S3	使用せず (データリンク)
CRC	コードチェック エラー時点灯	S4	中に点滅しますが異常では
OVER	データ取込み 遅延エラー時 点灯	S5	ありません。
AB. IF	データがすべ て1のとき点灯	S6	
TIME	タイムオーバ 一時点灯	S7	
DATA	受信データエ ラー時点灯	F. LOOP	データ受信回 線が正ループ
UNDER	送信データエ ラー時点灯	r. Loor	で点灯, 副ルー プで消灯
F. LOOP	正ループ受信 データエラー	CPU R/W	シーケンサCPU と交信中に点灯
	時点灯 副ループ受信		使用せず (常時消灯)
R. LOOP	データエラー 時点灯		使用せず (常時消灯)
1 2 4	局番の一の位 をBCDにて表示 する	10 20 40	局番の十の位 をBCDにて表示 する
8	, •		使用せず (常時消灯)


16 局番設定用スイッチ

- 00~64局までの局番を設 定する。
- "×10"は局番の十の位を 設定。
- "×1"は局番の一の位を 設定。
- ・マスタ局として使用する ときは"00"とする。
- ・ローカル局として使用するときは"01~64"を設定する。


① モード切換用スイッチモードを切り換えることにより下記の機能となる。

/		- 6 00
設定番号	確談内容	内 容
0	オンライン	通常の運転を行うとき自動 復列あり
1	オンライン	通常の運転を行うとき自動 復列なし
2	オフライン	自局の解列状態にするとき
3	正ループ テストモード	データリンクシステム全体 の光ファイバーケーブルま たは同軸ケーブルの回線チェックを行うモードで,通常 のリンクを行う正ループ側 のチェックを行う。
4	副ループ テストモード	データリンクシステム全体 の光ファイバーケーブルま たは同軸ケーブルの回線チェックを行うモードで,異常 発生時にループバックを行 うための副ループ側のチェックを行う。
5	局間テストモ ード(主局)	2局間の回線をチェックする モードで、局番の若い方を主
6	局間テストモ ード(従局)	局,もう一方を従局に設定し てチェックを行う。
7	自己折返しテストモード	リンクユニット単体による, 伝送系の送受信回路を含め たハードウェアのチェック を行う。
8∼F		使用不可

® 光ファイバーケーブル接続コネクタケーブルの接続は次のように行う。



⑤ 同軸ケーブル接続コネクタケーブルの接続は次のように行う。



■ 5. 入出力ユニットの仕様と接続 ■

Aシリーズの各入出力ユニットの仕様と接続図を示します。

5.1 入力ユニット

5.1.1 入力ユニットの仕様

	7 1 7 1	点数/	定格入力 電 圧	入力電流	動作電圧		
形 名	入力形式	ユニット			ON電圧	0FF電圧	
AX10	- AC入力	16点		10mA	AC80V以上	AC40V以下	
AX11		20 =	AC100~120V				
AX11EU		32点		12mA	AC79V以上	AC40V以下	
AX20		16点		10mA			
AX21		32点	AC200~240V	TOIIA	AC160V以上	AC70V以下	
AX21EU				12mA			
AX40		16点					
AX41	DC入力 (シンクタイプ)	32点	4/10mA DC12/24V				
AX41-S1					DC9.5V以上	DC6V以下	
AX42*1		C4 E	0 /7 1				
AX42-S1	DC入力	64点		3/7mA			
AX50	DC入力 (シンクタイプ) DC入力 (シンク/ ソースタイプ DC入力 (シンクタイプ))		4mA DC34V以上			
AX50-S1		16占	DC48V		DC10V以下		
AX60		16点	DC				
AX60-S1	DC入力 (シンク/ ソースタイプ		DC 100/110/125V	2mA	DC80V以上	DC20V以下	
	かい 計田 1 十		DC5V (SW ON)	3.5mA (TYP) 5.5mA (MAX)	DC3. 5V以上	DC1.1V以下	
AX70	センサ用入力 (シンク/ ソースタイプ	32点	DC12V (SW OFF) DC24V (SW OFF)	2mA (TYP) 3mA (MAX) 4.5mA (TYP) 6mA (MAX)	DC5V以上	DC2V以下	

	最大同時入力点数	入力応答時間		서 호마·t호소트	コエヽ. †立タ=	内部消費	入出力占有
	(同時ON率)	$OFF \rightarrow ON$	$ON \rightarrow OFF$	外部接続	コモン接続	電 流	点 数
	100%			20点端子台 コネクタ	16点1コモン	0. 055A	16点
	60%		ims以下 25ms以下	38点端子台 コネクタ	32点1コモン	0. 11A	- 32点
	00 /0	15 017				0. 15A	
	100%	15ms以下		20点端子台 コネクタ	16点1コモン	0. 055A	16点
	60%			38点端子台	32点1コモン	0. 11A	- 32点
	00 70			コネクタ		0. 15A	
·	100%	10ms以下	10ms以下	20点端子台 コネクタ		0. 055A	16点
	60%	TOINS FY 1.	TOINS NY 1.			0. 11A	32点
		0.1ms以下	0.2ms以下	コネクタ			
	60%*3	10ms以下	10ms以下	40ピン	32点1コモン	0. 12A	64点
	00 /0	0.5ms以下	0.5ms以下	コネクタ×2			32点
	100%	10ms以下	10ms以下	20点端子台 コネクタ	8点1コモン		
		10ms以下	20ms以下			0. 055A	16点
		1.5ms以下	3ms以下				

(次ページへ)

(前ページより)

│ 形 名 │ 入力形式 │ <u>^^</u> _	数/ 定格入力	2 中面法	型JTF	動作電圧	
17 1 1777	ニット 電 圧	入力電流	ON電圧	0FF電圧	
	DC5V	3.5mA (TYP)	DC3. 5V以上	DC1. 1V以下	
センサ用入力	(SW ON)	5. 5mA (MAX)	100.01%工	DOI: 1795	
	DC12V	2mA (TYP)			
ソースタイプ	(SW OFF)	3mA (MAX)	DC5V以上	DC2V以下	
	DC24V	4.5mA (TYP)			
	(SW OFF)	6mA (MAX)			
AX80					
DC入力 1	6点		DC9.5V以上	DC6V以下	
AX80E (ソースタイ	DC12/24V	4/10mA			
プ)					
AX81					
AX81-S1 DC入力	DC12/24V	2.5/5mA	DC5.6V以上	DC2. 4V以下	
AX81-S2 (ソームタイ 3.	2点 DC48/60V	3/4mA	DC31V以上	DC10V以下	
AV01.00 D07.4	D010/04V	4/10 4	DOO ENDI	DOMINIT'	
AX81-S3 DC入力	DC12/24V	4/10mA	DC9.5V以上	DC6V以下	
DO 7 -H			通常入力時		
DC入力 AX81B (シンク/ 3:	2点 DC24V	7mA	DC21V以上 DC7V以下		
$\begin{array}{c cccc} AX81B & (9297) & 3. \\ \hline & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & $	2点 DC24V	/ mA	断線検出時		
			DC1V以下	DC6V以上	
AX82*1 (ノーヘタイ 6-	4点 DC12/24V	3/7mA	DC9. 5V以下	DC6V以下	
	AC12/24V		AC/DC	AC/DC	
AX31 AC/DC入力	DC12/24V	8.5/4mA	70以上	2.5V以下	
DC入力 33	2点		11011	2.015/1	
AX31-S1 (シンク/	DC24V	8.5mA	DC16V以上	DC8V以下	
ソースタイプ)	2021		201010111	200,511	

	最大同時入力点数	入力応		外部接続	コモン接続	内部消費	入出力占有
	(同時ON率)	$OFF \rightarrow ON$	$ON \rightarrow OFF$	クトロりががい	コモノ技術	電 流	点 数
	100%	1.5ms以下	3ms以下	38点端子台 コネクタ	8点1コモン	0. 11A	32点
		10ms以下	10ms以下	20点端子台 コネクタ			
	100%	[T\ 5.5ms [高速刊	6.0ms			0. 055A	16点
		0.5ms以下	「 1.0ms以下			0. 11A 0. 125A	32点
					8点1コモン	0. 125A	64点
		10ms以下	10ms以下	38点端子台		0. 105A	32点
	60%	20ms以下	20ms以下	コネクタ		0. 11A	32点
		0.1ms以下	0.2ms以下			0. 11A	32点
		10ms以下	10ms以下	38点端子台 コネクタ		0. 125A	64点
		10ms以下	10ms以下	37ピンDサブ コネクタ×2		0. 12A	64点
		25ms以下 20ms以下	20ms以下	20 占地マム	32点1コモン		64点 32点 32点 32点 64点
	100%	10ms以下	10ms以下	38点端子台 コネクタ		0. 11A	32点

すべてのユニットが絶縁方式:フォトカプラ絶縁

出力表示:LED表示です。

*1 ユニット正面の切替スイッチで前半、後半のON/OFF状態をLEDに表示します。


FH側:前半(X00~X1F) LH側:後半(X20~X3F)

*2 ディップスイッチにより上位8点のみ高速、低速の切替えが可能です。


HIGH側:高速 LOW側:低速

*3 同時入力点数は、電源ユニットの隣に使用した場合40%(13点/1コモン)同時ONとなります。

5.1.2 入力ユニットの接続




	形	名	定格入力電圧
(5)	AX	42	DC10 /04V
	AX42	2-S1	DC12/24V




- * 上図は F (前半32点) を示しています。
 - L
 (後半32点) の接続は
 F
 と同じです。


またX00~X1FはX20~X3Fとして見てください。

B1 と B2 は内部で接続されています。





(14)	形	名	定格入力電圧
(14)	AX	82	DC12/24V




- * 上図は F (前半35点) を示しています。
 - L (後半32点) の接続は F と同じです。

またX00~X1FはX20~X3Fとして見てください。


17 と 18 と 36 は内部で接続されています。

	形	名	定格入力電圧
(15)	(15) AX31	·0.1	AC12/24V
	АЛ	.31	DC12/24V



* 9 と 18 と 27 と 36 は内部で接続されています。

(16)	形	名	定格入力電圧
(10)	AX31	l-S1	DC24V



* [9] と 18] と 27] と 36] は内部で接続されています。

5.2 出力ユニット

5.2.1 出力ユニットの仕様

形名	出力形式	点数/	定格	最大負	荷電流	出力応	答時間	
//> [ш/3///20	ユニット	負荷電圧	1点	1コモン	0FF→0N	0N→0FF	
AY10	接点出力				8A			
AY10A	接点出力 (全点独立接点)				16A/全点			
AY11	接点出力	16点			8A			
AY11A	接点出力		AC240V	2A	16A/全点	10ms以下	12ms以下	
AY11AEU	(全点独立接点)		DC24V		1011/ 11/11			
AY11E					8A			
AY11EEU AY13								
AY13EU	接点出力	32点			5A			
AY13E		/ / /						
AY15EU		24点			8A			
AY20EU				0. 6A	1. 9A	-		
AY22	トライアック出力	16点	AC100V ∼200V	2A	3. 3A	1ms以下	0.5Hz +1ms以下	
AY23		32点	2007	0. 6A	2. 4V*4 (1. 05A)			
	トランジスタ出力							
AY40	(シンクタイプ)			0. 1A	0.8A			
AY40A	トランジスタ出力 (全点独立 シンクタイプ)	16点	,	0. 3A	y	2ms以下	2ms以下 (抵抗負 荷)	
AY40P			DC12/24V	0. 1A	0. 8A			
AY41		32点	1		1.6A]		
AY41P		92点			1A	<u> </u>		
AY42*1				0.14	2A*4 (1.6A)			
AY42-S1*1				0. 1A	2A*4	0.1ms以下	0.3ms以下 (抵抗負荷)	
AY42-S2*1	トランジスタ出力 (シンクタイプ)	64点	DC5/12/ 24V		(1. 6A)			
AY42-S3*1				0.1A*5	2A			
AY42-S4*1			D010 /0 4V	0. 1A	1. 92A	2ms以下	2ms以下 (抵抗負荷)	
AY50		16点	DC12/24V	0.5:	2A			
AY51		32点		0. 5A	4A*4 (3. 3A)	†		

外部接続	コモン接続	サージキラー	ヒューズ	エラー 表 示	外部供給電源 (TYP DC24V) 電流	内部 消費電流	入出力 占有点数
20点端子台 コネクタ	8点1コモン	なし					
38点端子台 コネクタ	コモンなし (全点独立)	/4 C	なし				16点
20点端子台 コネクタ	8点1コモン		14 U		0. 15A	0. 115A	
38点端子台 コネクタ	コモンなし (全点独立)	バリスタ		なし			
20点端子台 コネクタ			8A				
38点端子台	8点1コモン	なし	なし 8A		0. 29A	0. 23A	32点
コネクタ			なし		0. 22A	0. 15A	
	4点1コモン	CRアブソーバ	3. 2A		""	0. 40A	16点
20点端子台 コネクタ		CRアブソーバ バリスタ	7A*6	あり* ¹⁰		0. 305A	16点
38点端子台 コネクタ		CRアブソーバ	3. 2A*6			0. 59A	32点
20点端子台 コネクタ		クランプ ダイオード			0. 008A	0. 115A	
38点端子台 コネクタ	コモンなし (全点独立)			なし		0. 19A	16点
20点端子台 コネクタ	8点1コモン				0. 015A	0. 115A	
38点端子台	16点1コモン		なし		0. 02A	0. 23A	32点
コネクタ	10///10 00				0. 03A	0. 2511	02 <i>M</i> K
		クランプ ダイオード				0. 29A	
					0. 04A	0. 34A	
40ピン コネクタ×2	32点1コモン					0. 29A	64点
		-	1.6A* ⁷	あり*11		0. 29A	
		フォトカプラ 内蔵ツェナー ダイオード	なし	なし		0. 5A	
20点端子台 コネクタ	8点1コモン	バリッカ	2A*6	あり*10	0. 065A	0. 115A	16点
38点端子台 コネクタ	16点1コモン	バリスタ	なし	なし	0. 05A	0. 23A	32点
	•		<u> </u>	-	•		^°3%^)

(次ページへ)

(前ページより)

形名	出力形式	点数/	定格	最大負	荷電流	出力応	答時間	
		ユニット	負荷電圧	1点	1コモン	0FF→0N	0N→0FF	
AY51-S1	トランジスタ出力 (シンクタイプ)	32点	DC12/24V	0. 3A	2A	0 NT	2ms以下	
AY60			DC24V*2	2A	5A	2ms以下	(抵抗負荷)	
AY60E	トランジスタ出力	16点	(12/48V)	DC12/24V 2A DC24V 0.8A	3A			
AY60EP	(ソースタイプ)		DC12/24V	DC12V 2A DC24V 0.8A	9. 6A 3. 84A	0.5ms以下	1.5ms以下	
AY60S	トランジスタ出力 (シンクタイプ)	16点	DC24/48V (12V) *3	2A	6. 4A	1ms以下	が抵抗負	
AY70	トランパッカ出力	16点		0. 016A	0. 128A	1ms以下	1ms以下	
AY71	トランジスタ出力 (TTL, COMOS用)	32点	DC5/12V	0. 016A	0. 256A			
AY72*1	(シンクタイプ)	64点		0. 016A	0. 512A			
AY80		16点		0. 5A	2A	2ms以下	2ms以下 (抵抗負荷)	
AY80EP		10点		0.8A	3. 84A	0.5ms以下	1.5ms以下	
AY81	トランジスタ出力 (ソースタイプ)	00 H	DC12/24V	0. 5A	4A	2ms以下	2ms以下 (抵抗負荷)	
AY81EP	,	32点		DC12V 0.8A	7. 68A			
AIOIEP				DC24V 0.4A	3.84A	0.5ms以下	1.5ms以下	
AY82EP*1		64点		DC12V 0.1A	1.92A	0.011125/	1. OHIO NA	
MIOZLI		UTIN		DC24V 0.04A	0. 768A			

外部接続	コモン接続	サージキラー	ヒューズ	エラー 表 示	外部供給電源 (TYP DC24V) 電流	内部 消費電流	入出力 占有点数
38点端子台 コネクタ	16点1コモン	トランジスタ 内蔵ツェナー ダイオード	1A*8	あり*10	0. 1A	0. 31A	32点
		バリスタ	3.2A*9		0. 065A		
20点端子台 コネクタ	8点1コモン	サージ吸収用	5A*9	あり	0. 065A	0. 115A	16点
コイクグ		ダイオード	なし	なし	0. 11A		
20点端子台 コネクタ	8点1コモン	バリスタ	5A*9	なし	0. 003A	0. 075A	16点
20点端子台 コネクタ	8点1コモン		なし	なし	0. 055A* ¹²	0. 1A	16点
38点端子台 コネクタ	16点1コモン	なし			0. 1A*12	0. 2A	32点
40ピン コネクタ×2	32点1コモン				0.3A*12	0. 3A	64点
20点端子台	8点1コモン	バリスタ	2A*6	あり*10	0. 06A	0. 115A	16点
コネクタ	OWIT CA	サージ吸収用 ダイオード			0. 11A	0.11 <i>0N</i>	10点
38点端子台	16点1コモン	バリスタ	なし	なし	0. 05A	0.004	32点
コネクタ	10点1コモン	サージ吸収用	なし	なし	0. 22A	0. 23A	94/卅
40ピン コネクタ×2	32点1コモン	ダイオード			0. 05A	0. 29A	64点


すべてのユニットが絶縁方式:フォトカプラ絶縁 出力表示:LED表示です。


*1 ユニット正面の切替スイッチで前半、後半のON/OFF状態をLEDに表示します。


FH側:前半(Y00~Y1F) LH側:後半(Y20~Y3F)


- *2 負荷電源としてDC12/48Vで使用する場合は、外部供給電源としてDC24V別電源が必要です。
- *3 負荷電源としてDC12Vで使用する場合は、外部供給電源としてDC24/48V別電源が必要です。
- *4 電源ユニットの隣に使用した場合()内の値となります。
- *5 最大負荷電流は、同時ON点数により異なります。
- *6 速断ヒューズ (1コモンに1個)
- *7 普通溶断ヒューズ (1コモンに2個)
- *8 速断ヒューズ (1コモンに8点単位で2個)
- *9 速断ヒューズ (1コモンに2個)
- *10 ヒューズ断または外部供給電源断にてLED点灯。
- *11 ヒューズ断の場合,内蔵ヒューズのためユニットに直付されますので,ユニットを交換してく ださい。
- *12 TYP. DC12V

5.2.2 出力ユニットの接続















* 上図は F (前半32点) を示しています。

L (後半32点) の接続は F と同じです。 また, Y00~Y1FはY20~Y3Fとして見てください。 B1 と B2 , A1 と A2 は内部で接続されています。

 形
 名
 定格負荷電圧


 AY42-S4
 DC12/24V





* 上図は F (前半32点) を示しています。


L (後半32点) の接続はF と同じです。 また、 $Y00\sim Y1F$ は $Y20\sim Y3F$ として見てください。 COM1はCOM2として見てください。


B1 と B2 , A1 と A2 は内部で接続されています。











5.3 入出力混合ユニット

5.3.1 入出力混合ユニットの仕様

形名	名 入力形式	点数/ユニット	絶縁方式	定格入力 電 圧	入力電流	
A42XY	ダイナミック スキャン	64点*1	フェトカプニ外気	DC10 /0 4V		
AH42	DC入力 (シンクタイプ)	32点	フォトカプラ絶縁	DC12/24V	3/7mA	

形名	出力形式	点数/	定格 負荷電圧	最大負荷電流		出力応答時間		
		ユニット		1点	1コモン	0FF→0N	0N→0FF	
A42XY	ダイナミック スキャン	64点	DC10 /04V	50mA		16ms以下	16ms以下	
AH42	トランジスタ出力 (シンクタイプ)	32点	DC12/24V	0. 1A	1A	2ms以下	2ms以下	


動作電		電圧	最大同時 入力点数	入力応	答時間	入力表示	外部接続	コモン接続
	ON電圧	0FF電圧	(同時ON率)	$OFF \rightarrow ON$	$ON \rightarrow OFF$			
	DC7V以上	DC3V以下	200/	16ms以下	16ms以下	LED表示	20ピン コネクタ	
	DC9.5V以上	DC6V以下	60%	10ms以下	10ms以下		40ピン コネクタ×2	32点1コモン


外部接続	コモン接続	サージキラー	ヒューズ	エラー 表 示	外部供給電源 (TYP DC24V) 電流	内部 消費電流	入出力 占有点数
32ピン コネクタ		なし	2.1	J. 1	0. 18A	0. 11A	64点*1
40ピン コネクタ×2	32点1コモン	クランプ ダイオード	なし	なし	0. 04A	0. 245A	64点*2


- *1 入出力は同一番号の割付けとなり、入出力占有点数も64となります。
- *2 入出力は前半32点が入力,後半32点が出力として割り付けられ,入出力占有点数は64点となります。

周辺機器によりI/0割付けを行う場合は、両方とも64点出力ユニットとして設定してください。

5.3.2 入出力混合ユニットの接続







6. エラーコード

シーケンサ RUN 時または RUN 中に異常が発生した場合,自己診断機能によりエラー表示あるいはエラーコード (ステップ番号も含む)を特殊レジスタに格納します。エラー発生時のエラーコードの読出し方法と,エラー内容の原因・処置方法について下記のとおり示します。

- 6.1節 AnNCPU でのエラーコード一覧 (表 6.1)
- 6.2節 AnACPU でのエラーコード一覧 (表 6.2)
- 6.3節 AnUCPU でのエラーコード一覧 (表 6.3) 適切な処置を行ってエラーの原因を取り除いてください。

6.1 AnNCPUでのエラーコード一覧

AnNCPU でのエラーコード, エラーメッセージのエラー内容・原因と処置について説明します。

表 6.1 エラーコード一覧

	エラー	CPU		
エラーメッセージ	コード	ユニット	異常内容と原因	処置方法
	(D9008)	の状態		
"INSTRCT CODE ERR." (命令実行時に	10	停止	CPU ユニットで解読できない命令コードがプログラム内に含まれている。 (1)解読できない命令コードが含まれた EP-ROM/メモリカセットを装着。 (2)メモリ内容が何かの原因で変わり解読できない命令	(1)エラーステップを周辺機器にて読み出し、そのステップ所のプログラムを修正する。 (2)EP-ROM/メモリカセットの場合、内容の書換えまたは正しい内容の書き込まれている EP-ROM/メモリカセット
チェック)			コードが含まれた。	リカセットと交換する。
"PARAMETER ERROR"	11	停止	(1) CPU ユニットの持っているメ モリ容量より大きい容量を 周辺機器で設定し、CPU ユ ニットに書込みを行った。 (2) CPU ユニットの持っているメ モリのパラメータの内容が ノイズまたはメモリの装着 不良により変化した。 (3) A1, A1NCPU において RAM が装 着されていない。	(1) CPU ユニットのメモリ容量と周辺機器で設定したメモリ容量を確認し違っている所を周辺機器で設定しなおす。 (2) CPU ユニットのメモリの装着を確認し正しく装着する。 CPU ユニットのメモリのパラメータ内容を周辺機器で読み出し、内容を周辺機器で読み出し、内容チェック、修正して再度メモリに書き込む。
(電源 ON 時および STOP/PAUSE → RUN 時にチェック)				(3) RAM を装着し,周辺機器 からパラメータを書込 む。

表 6.1 エラーコード一覧(つづき)

	エラー	CPU		
エラーメッセージ	コード	ユニット	異常内容と原因	処置方法
	(D9008)	の状態		
"MISSING END INS." (STOP → RUN 時に チェック)	12	停止	(1) プログラム中に END (FEND) 命令がない。 (2) サブプログラムがパラメータで設定されている場合サブプログラムに END 命令がない。	プログラムの最後に END 命 令を書き込む。
"CAN'T EXECUTE(P)"	13	停止	 (1) CJ SCJ CALL CALLP JMP 命令で指定した飛び先がないかまたは複数存在している。 (2) CHG 命令がありサブプログラムの設定がない。 (3) CALL 命令がないのに RET 命令がプログラム上にあり実行した。 (4) CJ SCJ CALL CALLP JMP 命令で END 命令以降に飛び先があり実行した。 (5) FOR の命令個数と NEXT の命令個数が一致していない。 (6) FOR NEXT 間に JMP 命令を設け FOR NEXT 間に JMP 命令によりサブルーチンから抜け出している。 (7) RET 命令を実行する前に JMP 命令により FOR NEXT 間のステップまたはサブルーチンカージャンプログラム, サブルーチンプログラム, サブルーチンプログラム, FOR NEXT 間に入れて 	(1)エラーステップを周辺機器にて読み出し、そのステップの所のプログラムを修正する。 (飛び先の挿入または飛び先を1ヶ所にするなどの修正を行う。)
チェック)			いる。	

表 6.1 エラーコード一覧(つづき)

	エラー	CPU		
エラーメッセージ		ユニット	異常内容と原因	処置方法
	(D9008)	の状態		
"CHK FORMAT ERR" (STOP/PAUSE → RUN 時にチェック)	14	停止	(1) CHK 命令の回路ブロック上に LD X□, LDI X□, AND X□, ANI X□以外の命令(NOP も含む)がはいっている。 (2) CHK 命令が複数個存在している。 (3) CHK 命令の回路ブロック上に接点数が150個を越えている。 (4) CHK 命令の回路ブロックの前に ー CJ P□ の回路ブロックのがない。 (5) CHK DI D2 命令のD1のデバイス(番号)と CJ P□ 命令の前の接点のデバイス(番号)が同一でない。 (6) CHK 命令の回路ブロックの先頭にポインタ P254 が付いていない。 P254 ー □ □ CHK DI D2 ー	(1) CHK 命令の回路ブロック のプログラムを左記 (1) ~(6) 項の内容がないか チェックし,不具合個所 を周辺機器にて修正し, 再度運転させてくださ い。
"CAN'T EXECUTE(I)" (割り込み発生時 チェック) "CASSETTE ERROR"	15	停止	(1)割込みユニットを使用しているがプログラム上にそのユニットに対応した割込みポインタIの番号がない。または複数存在している。 (2)割込みプログラム上にIRET命令が記入されていない。 (3)割込みプログラム以外の所にIRET命令がある。	(1)割込みユニットに対応した割込みプログラムの有無を確認し、割込みプログラムの作成またはIの同一番号をなくしてください。 (2)割込みプログラム上にIRET命令があるか確認し、IRET命令を記入してください。 (3)割込みプログラム以外の所にIRET命令があるか確認し、IRET命令があるか確認し、IRET命令を抹消してください。
"CASSETTE ERROR" (電源 ON 時チェック) An, AnN のみ	16	停止	メモリカセットが装着されていない。	電源 OFF 後, メモリカセットを装着して電源 ON してください。

表 6.1 エラーコード一覧(つづき)

	エラー	CPU		
エラーメッセージ		ユニット	異常内容と原因	処置方法
	(D9008)	の状態		
"ROM ERR"	17	停止	装着されているメモリカセットにパラメータ、シーケンスプログラムが正しく書き込まれていない。 メモリカセットに格納されているパラメータのプログラム容量がメモリカセットのメモリ容量を越えている。 例)デフォルトのパラメータ (プログラム容量:6kステップ)をA1NMCA-2KEに書込んだ。	 (1)メモリカントにパラロルをリカーをできませったとのできません。 (2)パランとをあるとのでは、シークをできませんが、シークのは、からのでは、からいのではいいのでは、からいのでは、からいのでは、からいのでは、からいのでは、からいのでは、からいのでは、からいのでは、からいのでは、からい
"RAM ERROR" (電源 ON 時チェック)	20	停止	CPU ユニット内のデータメモリ エリアに正常に書込み,読出し ができるか CPU ユニットが チェックし,いずれかまたは両 者ができなかった。	CPU ユニットハードウェア 異常ですので最寄りのシス テムサービス,代理店また は支社に不具合症状を説明, ご相談ください。
"OPE. CIRCUIT ERR." (電源 ON 時チェック)	21	停止	CPU ユニット内のシーケンス処理を行う演算回路が正常に動作しない。	
"WDT ERROR" (END 処理実行時 チェック)	22	停止	スキャンタイムが演算渋滞監視時間をオーバーしている。 (1) ユーザプログラムのスキャンタイムが条件によってオーバーしている。 (2) スキャン中に瞬停が発生しスキャンタイムが伸びた。	(1)ユーザープログラムのスキャンタイムを計算・確認し、スキャンタイムを 図し、スキャンタイムを では一般などを使用して 短かくしてください。 (2)特殊レジスタ D9005の内容を周辺機器でモニタし、0以外の時は電源電圧が不安定ですので電源のチェックを行って電圧の変動を小さくしてください。

表 6.1 エラーコード一覧(つづき)

	エラー	CPU		
エラーメッセージ	コード	ユニット	異常内容と原因	処置方法
	(D9008)	の状態		
"SUB-CPU ERROR" (常時チェック)	23 (RUN 中) 26 (電源投 入時)	停止	サブ CPU が暴走または故障している。	CPU ユニットハードウェア 異常ですので最寄りのシス テムサービス,代理店また は支社に不具合症状を説明, ご相談ください。
"END NOT EXECUTE" (END 命令実行時 チェック)	24	停止	(1) END 命令実行時ノイズ等により別の命令コードで読んだ。(2) END 命令が何らかの原因で別の命令コードに変化している。	リセットして再度 RUN させてください。再度同じエラーを表示した場合は、CPUユニットハードウェア異常ですので最寄りのシステムサービス、代理店または支社に不具合症状を説明、ご相談ください。
"WDT ERROR" (常時チェック)	25	停止	CPU ユニットが無限ループを実行している。	プログラムが JMP , CJ 命 令などにより無限ループを 実行していますので, プロ グラムをチェックしてくだ さい。
"MAIN CPU DOWN" (常時チェック)	26	停止	メイン CPU が暴走または故障している。 (サブ CPU がチェック)	CPU ユニットハードウェア 異常ですので最寄りのシス テムサービス,代理店また は支社に不具合症状を説明, ご相談ください。
"UNIT VERIFY ERR." (常時チェック)	31	停止(運転)	電源投入時の入出力ユニット情報と違っている。 運転中に入出力ユニット(特殊機能ユニットも含む)がはずれかけているかはずした。または違ったユニットを装着した	(1) 特殊レジスタ D9116 ~ D9123 に照合エラーと なったユニットの所に対 応したビットが "1" と なった でいますので、"1" と な器でモニタして "1" となってモニタ して のののででででいる がいるが でいるが でいるが でいるが でいるが でいるが でいる

表 6.1 エラーコード一覧(つづき)

	エラー	CPU		
エラーメッセージ	コード	ユニット	異常内容と原因	処置方法
	(D9008)	の状態		
"FUSE BREAK OFF" (常時チェック)	32	運転 (停止)	(1) ヒューズ断となっている出 カユニットがある。 (2) 出力負荷用外部供給電源が OFF または接続されていない。	(1)出力ユニットではいい。 (1)出力ユニットでではいるではいるではいるではいるではいるではいるではいるではいるではない。ではいるでは、一点のでは、
"CONTROL-BUS ERR." (FROM, TO 命令実 行時チェック)	40	停止	FROM, TO 命令の実行ができない。 特殊機能ユニットとのコントロールバス異常。	特殊機能ユニット、CPUユニットは ニットまたはベースユニットのハードウェア異常ですのでユニットを交換して不良ユニットをチェックしてください。不良ユニットは最寄りのシステムサービス、代理店または支社に不具合症状を説明、ご相談ください。
"SP. UNIT DOWN" (FROM, TO 命令実 行時チェック)	41	停止	「FROM」、TO 命令実行時特殊機能 ユニットにアクセスしたが返事 がかえってこない。 アクセスしにいった特殊機能ユ ニットが故障している。	アクセスしにいった特殊機能ユニットのハードウェア 異常ですので最寄りのシステムサービス,代理店または支社に不具合症状を説明,ご相談ください。
"LINK UNIT ERROR"	42	停止	マスタ局にデータリンクユニッ トが装着されている。	マスタ局からデータリンク ユニットをはずす。 修正後は、リセットしてイ ニシャルよりスタートさせ ます。

表 6.1 エラーコード一覧(つづき)

	エラー	CPU		
エラーメッセージ	コード	ユニット	異常内容と原因	処置方法
	(D9008)	の状態		
"I/O INT. ERROR"	43	停止	割込みユニットが装着されていないのに割込みが発生した。	各ユニットのいずれかの ハードウェア異常ですので ユニットを交換して不良ユニットをチェックしてくだ さい。不良ユニットは最寄 りのシステムサービス,代 理店または支社に不具合症 状を説明,ご相談ください。
"SP. UNIT LAY. ERR."	44	停止	(1) CPU ユニット 1 台にが 3 枚以 と 3 枚リンクユニット 1 台にが 3 枚以 と 4 と 4 と 4 と 4 と 4 と 4 と 4 と 4 と 4 と	(1)計算機リンクユニットを 2枚以下にしてステントを 1枚以下にしたを 1枚以下にしたを 1枚以下にしたを 1枚以下にしたを 1枚以下にしたを 1枚以びにでいる (4)周辺ではいる (4)周辺ではいる (4)周辺では、 (5)入りはでは、 (5)入出点数をのユニットが (5)、出力点数の (5)、出力には (4)の (5)、出力には (5)、出力には (5)、出力には (6)、出力には (7)、は (8)、は (8)、は (9) は (9) は
"SP. UNIT ERROR" (FROM, TO 命令実 行時チェック)	46	停止(運転)	特殊機能ユニットがない所へア クセス (FROM), TO 命令実行) しにいった。	エラーステップを周辺機器 にて読み出し、そのステッ プの「FROM」、TO」命令の内容の チェック修正を周辺機器に て行ってください。

表 6.1 エラーコード一覧(つづき)

	エラー	CPU		
エラーメッセージ	コード	ユニット	異常内容と原因	処置方法
	(D9008)	の状態		
"LINK PARA. ERROR"	47	運転	(1) データリンク CPU ユニットでマスタ局(局番 00) 設定の場合,周辺機器のパラメータ設定にてリンク範囲設定してリンクのパラメータエリアに書き込んだ内容とCPU ユニットが読んだリンクパラメータ内容とが何らかの原因で異っている,またはリンクパラメータが書き込まれていない。(2) 総子局数の設定が 0 となっている。	(1)再度パラメータを書き込んでチェックしてください。(2)局番の設定をチェックしてください。(3)再度エラーを表示した場合,ハードウェア異常ですので最寄りのシステムサービス,代理店または支社に不具合症状を説明,ご相談ください。
"OPERATION ERROR" (命令実行時 チェック)	50	運転(停止)	(1) BCD 変換した結果が規定範囲 (9999 または 99999999) を越 えている。 (2) 規定デバイス範囲を越えた 設定を行い演算が実行でき なくなっている。 (3) ファイルレジスタの容量設 定を行わないでプログラム 上でファイルレジスタを使 用している。 (4) RTOP, RFRP, LWTP, LRDP 命 令実行時に演算エラーが発 生したとき。	エラーステップを周辺機器にて読み出し、そのステップの所のプログラムをチェック、修正する。(デバイス設定範囲、BCD変換値などチェック)
"MAIN CPU DOWN" (割り込み異常) AnNCPUのみ	60	停止	(1)マイコンプログラム中で割 込み命令(「INT」命令)が使 用されているとき。 (2)ノイズ等により CPU ユニッ トが誤動作したとき。 (3) CPU ユニットのハードウェア 異常	(1)マイコンプログラム中では INT 命令を使用できないので INT 命令を取り除いてください。 (2)ノイズ対策を施してください。 (3)最寄りのシステムサービス,代理店また支社に不具合症状を説明,ご相談ください。
"BATTERY ERROR" (常時チェック)	70	運転	(1)バッテリ電圧が規定値以下 に低下した。(2)バッテリのリードコネクタ が接続されていない。	(1)バッテリの交換を行ってください。(2)RAMメモリ使用または停電保持機能使用の場合は、リードコネクタを装着してください。

6.2 AnACPU でのエラーコード一覧

AnACPUでのエラーコード,エラーメッセージ,詳細エラーコードのエラー内容・原因と処置について説明します。

表 6.2 エラーコード一覧

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"INSTRCT CODE ERR."		101		CPU ユニットで解読できない 命令コードがプログラム内に 含まれている。	(1)エラーステップを周 辺機器にて読み出し, そのステップのプロ グラムを修正する。 (2)解読できない命令 コードの含まれた ROM でないかチェックし, 正しい内容の書き込 まれた ROM と交換す る。
		102		32 ビットの定数に対してイ ンデックス修飾している。	エラーステップを周辺機 器にて読み出し,そのス
		103		専用命令で指定したデバイス が正しくない。	テップのプログラムを修 正する。
		104		専用命令のプログラム構成が まちがっている。	
	10	105	停止	専用命令のコマンド名がまち がっている。	
	10	106		LEDA/B IX ~ LEDA/B IXEND 間に あるプログラム中に Z, V に, よるインデックス修飾してい る箇所がある。	
(STOP → RUN 時または命令 実行時 にチェック)		107		(1)タイマ,カウンタの OUT 命令でのデバイス番号および設定値をインデックス修飾している。 (2) CJ SCJ CALL CALLP JMP LEDA/B FCALL LEDA/B BREAK 命令の飛び先先頭につけたポインタ (P)のラベル番号または割込みプログラムの先頭につけた割込みポインタ (I)のラベル番号をインデックス修飾している。上記 101~107 以外のエラー	

表 6.2 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"PARAMETER ERROR"		111		メイン, サブプログラム, マイコンプログラム, ファイルレジスタ, コメント, ステータスラッチ, サンプリングトレース, 拡張ファイルレジスタの各容量の設定が CPU ユニットの使用可能な範囲に設定されていない。	パラメータを読み出し, 内容チェック,修正後再
		112		メイン, サブプログラム, ファイルレジスタ, コメン ト, ステータスラッチ, サン プリングトレース, 拡張ファ イルレジスタの各設定容量の 合計がメモリカセットの容量 を越えている。	
	11	113	停止	パラメータでのラッチ範囲または M, L, S の設定がまちがっている。	
		114		サムチェックエラー	
		115		パラメータのリモート RUN/ PAUSE 接点, エラー時の運転 モード, アナンシェータ表示 モード, STOP \rightarrow RUN 表示 モードの設定がいずれか正し くない。	
(電源 ON 時お		116		パラメータの MNET/MINI 自動 リフレッシュ設定が正しくな い。	
よび STOP/PAUSE →		117		パラメータのタイマ設定が正 しくない。	メモリに書き込む。
RUN 時にチェック)		118		パラメータのカウンタ設定が 正しくない。	
"MISSING END INS."		121		メインプログラム中に END (FEND) 命令がない。	メインプログラムの最後 に END 命令を書き込む。
(STOP → RUN 時 にチェック)	12	122	停止	サブプログラムがパラメータ で設定されている場合,サブ プログラムに[END] (「FEND」) 命令がない。	

表 6.2 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"CAN' T EXECUTE (P)"		131		飛び先の先頭に付加するラベルとして使用しているポインタ(P),割込みポインタ(I)のデバイス番号が重複している。	ンタ (P) の同一番号をな くし, 番号が重複しない
		132		CJ SCJ CALL CALLP JMP LEDA/B FCALL LEDA/B BREAK 命令で指定したポインタ (P) のラベルが END 命令以前にない。	エラーステップを周辺機器で読み出し,内容をチェックし,飛び先のポインタ (P)を挿入する。
	13	133	停止	(1) CALL 命令がないのに (1) エミー (1) CALL 命令がないのに 辺れ にあり実行した。 (2) FOR 命令がないのに, NEXT , LEDA/B BREAK 命令 がプログラム上にあり実 行した。 (3) CALL , CALLP , FOR 命令 (スマスティング (入れ子)	 (1)エラーステップを周辺機器で読み出し、内容をチェックし、そのステップの所のプログラムを修正する。 (2) CALL、CALLP、FOR命令のネスティング(入れ子構造)を5重以下にする。
		134		サブプログラムの設定がないのに[CHG]命令がプログラム上にあり実行した。	
(命令実行時に チェック)		135		 (1) LEDA/B IX ~ LEDA/B IXEND 命令がセットになっていない。 (2) LEDA/B IX ~ LEDA/B IXEND 命令が33組以上ある。 	(1)エラーステップを周辺 機器で読み出し,内容 をチェックし,そのス テップの所のプログラ ムを修正してくださ い。 (2) LEDA/B IX ~ LEDA/B IXEND 命令を 32 組以下にする。

表 6.2 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"CHK FORMAT ERR."		141		CHK 命令の回路ブロック上に LDX , LDIX , ANDX , ANIX 以 外の命令 (NOP も含む) がは いっている。	を参考にCHK 命令に関
		142		CHK 命令が複数個存在している。	
		143		CHK 命令の回路ブロック上に接点数が150個を超えている。	
		144		LEDA CHK CHKEND 命令が 対になっていない。または2 個以上ある。	
		145		CHK 命令の回路ブロックの前にある下記ブロックの形式がおかしい。P254 → CJ P □ →	
	14	146	停止	ス (番号) と CJ PD 命令の前の接点のデバ	詳細エラーコードの内容 を参考に CHK 命令に関 するプログラムをチェッ クし修正する。
		147		チェックパターン回路にイン デックス修飾している箇所が ある。	
(STOP/PAUSE → RUN 時にチェック)		148		(1) LEDA CHK ~ LEDA CHKEND 命令のチェックパターン回路が複数個存在する。 (2) LEDA CHK ~ LEDA CHKEND 内のチェック条件回路が7回路以上する。 (3) LEDA CHK ~ LEDA CHKEND 内のチェック条件回路を X, Y の接点命令および比較命令以外で作成している。 (4) LEDA CHK ~ LEDA CHKEND 命令のチェックパターン回路が 257 ステップ以上で作成されている。	

表 6.2 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"CAN' T EXECUTE(I)"		151		割込みプログラム以外の所に IRET 命令があり実行した。	エラーステップを周辺機 器にて読み出しその IRET 命令を抹消する。
		152		割込みプログラム上に [IRET] 命令が記入されていない。	割込みプログラム上に [IRET] 命令があるかチェッ クし[IRET] 命令を記入す る。
(割込み発生時 チェック)	15	153	停止	割込みユニットを使用しているがプログラム上にそのユニットに対応した割込みポインタ(I)がない。エラー発生時,D9011に対象となったポインタ(I)の番号を格納する。	周辺機器にて特殊レジスタ D9011をモニタし、格納されている数値に対応する割込みプログラムの有無、または割込みポインタ(I)の同一番号がないかチェックし修正する。
"CASSETTE ERROR"	16	_	停止	メモリカセットが装着されて いない。	シーケンサ電源を OFF して,メモリカセットを装着する。
"RAM ERROR"		201		CPU ユニット内のシーケンス プログラム格納用の RAM 異常	CPU ユニットハードウェ ア異常ですので最寄りの
	9.0	202	/古 山.	CPU ユニット内のワークエリ ア用の RAM 異常	システムサービス, 代理店または支社に不具合症
	20	203	停止	CPU ユニット内のデバイスメ モリ異常	状を説明,ご相談ください。
(電源 ON 時 チェック)		204		CPU ユニット内のアドレス RAM 異常	
"OPE. CIRCUIT ERR."		211		CPU ユニット内のインデックス修飾を行う演算回路が正常に動作しない。	ア異常ですので最寄りのシステムサービス,代理
	21	212	停止	CPU ユニット内のハードウェア (ロジック) が正常に動作しない	
(電源 ON 時 チェック)		213		CPU ユニット内のシーケンス 処理を行う演算回路が正常に 動作しない。	
"OPE. CIRCUIT ERR."	21	214	停止	CPUの END 処理チェックで、 CPU内のインデックス修飾を 行う演算回路が正常に動作しない。	
(END 処理実行 時チェック)		215		CPU の END 処理チェックで, CPU 内のハードウェアが正常 に動作しない。	

表 6.2 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"WDT ERROR" (END 処理実行 時チェック)	22		停止	スキャンタイムが演算渋滞監 視時間をオーバーしている。 (1)ユーザプログラムのス キャンタイムが条件に よってオーバーしている。 (2)スキャン中に瞬停が発生 しスキャンタイムが伸び た。	(1)ユーザプログラムの スキャンタイムを計算・確認し、スキャンタイムを 算・確認し、スキャンタイムを にJ命令などを使用して 短かくしてください。 (2)特殊レジスタ D9005 の内容を周辺機器で モニタし 0 以外のと きは電源で電源の チェックを行ってく チェックを小さく てください。
"END NOT EXECUTE" (END 命令実行 時チェック)	24	241	停止	END 命令を実行せずプログラム容量分のプログラムを全て実行した。 (1) END 命令実行時ノイズ等により別の命令コードで読んだ。 (2) END 命令が何らかの原因で別の命令コードに変化している。	(1) リセットして再度 RUN させてください。 再度同じエラーを表 示した場合は CPU ユ ニットハードウェア 異常ですので最寄り のシステムサービス, 代理店または支社に 不具合症状を説明, ご相談ください。
"MAIN CPU DOWN"	26	_	停止	メイン CPU が暴走または故障 している	CPU ユニットハードウェ ア異常ですので最寄りの システムサービス,代理 店または支社に不具合症 状を説明,ご相談くださ い。
"UNIT VERIFY ERR." (常時チェッ ク)	31		停止 (運転)		エラー詳細を周辺機器に て読み出し、その数値 (入出力先頭番号) に対 応したユニットのチェッ ク,交換を行う。 または、特殊レジスタ D9116 ~ D9123 を周辺機 器にてモニタし、その データのビットが"1" となっている所のユニットのチェック、交換を行う。

表 6.2 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"FUSE BREAK OFF" (常時チェック)	32	_	運転(停止)	ヒューズ断となっている出力ユニットがある。	(1) 出 コース コース コース コース に カース に の まし の まし の で の で の で に の で の で の で の の る で の る で の る で の る で の る を の の る を の の る を の の る を の の る を の の る を の の る を の の の の の の の の の の の の の
"CONTROL-BUS ERR."	40	401	停止	ロールバス異常により、	特殊機能ユニット, CPU ユット、CPU ユニットははカードウェントにはウェーントのでは、カードウッツでは、カードウッツでは、カーででは、カーボスのでは、カーボスのでは、カーボスのでは、カーボスのでは、カーボンが、のでは、カーボンが、カーボンが、カーボンが、カーボンが、アージを使った。のでは、カーボンが、

表 6.2 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"SP. UNIT DOWN"		411		「FROM / TO 命令実行時特殊機能ユニットにアクセスしたが返事が返ってこない。	アクセスしにいった特殊機能ユニットのハードウェア異常ですので最寄
	41	412	停止	パラメータの I/O 割付けを 行っている場合,イニシャル 交信時,特殊機能ユニットから返事が返ってこない。 エラー発生時,D9011 にエラーの対象となった特殊機能 ユニットの先頭入出力番号(3 桁表現の上 2 桁)を格納する。	りのシステムサービス, 代理店または支社に不具 合症状を説明,ご相談く ださい。
"LINK UNIT ERROR"	42		停止	(1)マスタ局にデータリンクユニットが装着されている。(2)マスタ局(局番0)に設定したリンクユニットが2つある。	リンクユニットをは ずす。
"I/O INT. ERROR"	43	_	停止	割込みユニットが装着されていないのに割込みが発生した。	各ユニットのハードウェ ア異常ですのでユニット を交換して不良ユニット をチェックしてくださ い。不良ユニットは最寄 りのシステムサービス, 代理店,または支社に不 具合症状を説明,ご相談 ください。

表 6.2 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"SP. UNIT LAY. ERR."		441		周辺機器によるパラメータ設定で I/0 割付けが入出力ユニットの所を特殊機能ユニットで割り付けている。またはその逆の設定を行っている。	周辺機器にてパラメータ 設定の I/0 割付けを特殊 機能ユニットの実装状態 に合わせて再設定してく ださい。
		442		CPU ユニットへ割込み起動を かけることのできる特殊機能 ユニット(割込みユニットは 除く)が9枚以上装着されて いる。	割込み起動をかけること のできる特殊機能ユニット(割込みユニットは除く)を8枚以下にしてく ださい。
		443		データリンクユニットが 2 枚 以上装着されている。	データリンクユニットを 1 枚以下にしてください。
		444		CPU ユニット 1 台に対し計算機リンクユニット等が 7 枚以上装着されている。	計算機リンクユニットを 6 枚以下にしてください。
		445		割込みユニットが2枚以上装 着されている。	割込みユニットを1枚に してください。
	44	446	停止	周辺機器によるパラメータ設定で MNT/MINI 自動リフレッシュユニット割付けと実際リンクしている局番のユニットの形名がまちがっている。	周辺機器にてパラメータ 設定の MNT/MINI 自動リ フレッシュのユニット割 付けと実際リンクしてい る局番のユニットに合わ せて再設定してくださ い。
		447		CPU ユニット 1 台に対し専用 命令を使用できる特殊機能ユニットの装着枚数がオーバー している。(下記に示す計算機 の合計が 1344 以上になっている) AD59 装着枚数×5) (AD57(S1)/AD58 装着枚数×8) (AJ71C24(S3, S6, S8) 装着枚数×10) (AJ71U24 装着枚数×10) (AJ71U24 装着枚数×10) (AJ71U21(S1)(S2) 装着枚数×29) +(拡張モードのAJ71PT32(S3) 装着枚数×125) 合計 >1344	特殊機能ユニットの装着枚数を減らす。

表 6.2 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"SP. UNIT ERROR" (FROM/TO 命令	46	461	停止	[FROM]/[TO]命令で指定した所が, 特殊機能ユニットでない。	エラーステップを周辺機器にて読み出し、そのステップの「FROM」/TO 命令の内容をチェックし修正する。
または 特殊機能ユ ニット 専用命令時 チェック)	40	462	(運転)	特殊機能ユニット専用命令で 指定した所が、特殊機能ユニットでない。または該当する特殊機能ユニットでない。	エラーステップを周辺機器にて読み出し、そのステップの特殊機能ユニット専用命令の内容をチェックし修正する。
"LINK PARA. ERROR"	47		運転	(1) データリンク CPU ユニットでマスタ局 (局番 00) 設定の場合,周辺機器のパラメータ設定にてリンク範囲設定してリンクを選出をといる。とりいる。まれている。はリンカの設定がの設定がのといる。(2) 総子局数のである。といる。	(1) 再度パラメータを書しているです。 (2) 局番でいるではでいるではでいるではできたできたでででいるではできたでででいるでは、のでは、のでは、のでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で

表 6.2 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"OPERATION ERROR"		501 502 503		(1)ファイルレジスタ (R) 使用時において,ファイルレジスタ (R) のデバイス番号,ブロック No. が規定範囲を超えて演算を行った。 (2)ファイルレジスタの容量設定を行わないでプログラム上でファイルレジスタを使用している。 命令で指定したデバイスの組み合わせが正しくない。 指定するデバイスの格納データまたは定数が使用可能な範囲になっていない。	テップのプログラムを
	50	504	運転 (停止)	取扱うデータの設定使用数が 使用可能な範囲を超えてい る。	
		505		(1) LEDA/B LRDP LEDA/B LWTP LRDP LWTP 命令で指定し た局数がローカル局でな い。 (2) LEDA/B RFRP LEDA/B RTOP RFRP RTOP 命令で指定し た先頭入出力番号がリ モート局でない。	
(命令実行時 チェック)		506		LEDA/B RFRPLEDA/B RTOPRFRPRTOP命令で指定した先頭入出力番号が特殊機能ユニットでない。	

表 6.2 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"OPERATION ERROR"		507		 (1) AD57 (S1), AD58 が分割処理で命令を実行している間, 同ユニットに対し他の命令を行った。 (2) AD57 (S1), AD58 が分割処理で命令を実行している間, 他の AD57 (S1) またはAD58 に対し分割処理で命令を実行した。 	AD57(S1), AD58 に対し分割処理で命令を実行させないよう,特殊リレーM9066 でインタロックを取るか,プログラム構成を変更し修正してください。
(命令実行時 チェック)	50	509	運転(停止)	(1) MNET/MINI-S3 に実際接続 されているリモートター ミナルユニットに対し、 使用できない命令を実行した。 (2) リモートターミナルに対 する「PRC」命令を実行した とき、交信要求登録エリ アがオーバフローした。 (3) PIDINIT 命令を実行し た。 PIDINIT 命令、PIDCONT 命 令を実行せずに「PID57 を 実行した。	(1) エラーステステンプ し、リーステンプ し、アンボース で、アンボーン で、アンガー で、ア

表 6.2 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"MAIN CPU DOWN"	60	_	停止	(1)ノイズ等により CPU ユニットが誤動作したとき。(2)ハードウェア異常	(1)ノイズ対策を施して ください。(2)ハードウェア異常
	62	_	停止	(1)電源ユニット, CPU ユニット, 基本ベースユニットまたは増設ケーブルの故障を検出した。	(1) 電源ユニット, CPU ユニット, 基本ベース ユニットまたは増設 ケーブルを交換する。
"BATTERY ERROR" (常時チェッ ク)	70	_	運転	(1)バッテリ電圧が規定値以下に低下した。 (2)バッテリのリードコネクタが装着されていない。	(1)バッテリの交換を 行ってください。(2)RAMメモリ使用または 停電保持機能使用の 場合は、リードコネ クタを装着してくだ さい。

6.3 AnUCPU でのエラーコード一覧

AnUCPU のエラーメッセージ, エラーコード, 詳細エラーコードのエラー内容・原因と処置について説明します。

表 6.3 エラーコード一覧

"INSTRCT CODE ERR."			の状態		処置方法
		101		CPU ユニットで解読できない 命令コードがプログラム内に 含まれている。	(1)エラーステップを周 辺機器にて読み出し, そのステップのプロ グラムを修正する。 (2)解読できない命令 コードの含まれた ROM でないかチェックし, 正しい内容の書き込 まれた ROM と交換す る。
	-	102		32 ビットの定数に対してイ ンデックス修飾している。	エラーステップを周辺機 器にて読み出し、そのス
	-	103		専用命令で指定したデバイス が正しくない。	テップのプログラムを修 正する。
	-	104		専用命令のプログラム構成が まちがっている。	
		105	<i>1-</i>	専用命令のコマンド名がまち がっている。	
	10	106	- 停止	LEDA IX ~ LEDA IXEND 間にあるプログラム中に Z,V に,よるインデックス修飾している箇所がある。	
(STOP → RUN 時, または命 令実行時 チェック)		107		(1) タイマ,カウンタの OUT 命令でのデバイス番号および設定値をインデックス修飾している。 (2) CJ SCJ CALL CALLF JMP LEDA/B FCALL LEDA/B BREAK 命令の飛び先先頭につけたポインタ (P) のラベル番号または割込みプログラムの先頭につけた割込みポインタ (I) のラベル番号をインデックス修飾している。 上記 101 ~ 107 以外のエラー	

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"PARAMETER ERROR"		111		メイン, サブプロクグラム, マイコンプログラム, ファイ ルレジスタ, コメント, ス テータスラッチ, サンプリン グトレース, 拡張ファイルレ ジスタの各容量の設定が CPU ユニットの使用可能な範囲に 設定されていない。	パラメータを読み出し内 容チェック,修正後再度
		112		メイン, サブプロクグラム, ファイルレジスタ, コメン ト, ステータスラッチ, サン プリングトレース, 拡張ファ イルレジスタの各設定容量の 合計がメモリカセットの容量 を超えている。	
	11	113	停止	パラメータでのラッチ範囲または M, L, S の設定がまちがっている。	
		114		サムチェックエラー	
		115		パラメータのリモート RUN/ PAUSE 接点, エラー時の運転 モード, アナンシェータ表示 モード, STOP → RUN 表示 モードの設定がいずれか正し くない。	
(電源 ON 時お		116		パラメータの MNET-MINI 自動 リフレッシュ設定が正しくな い。	
よび STOP/ PAUSE → RUN		117		パラメータのタイマ設定が正 しくない。	
時に チェッ ク)		118		パラメータのカウンタ設定が 正しくない。	

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"MISSING END INS."		121		メインプログラム中に END (FEND) 命令がない。	メインプログラムの最後 に(END)命令を書き込 む。
		122		サブプログラムがパラメータ で設定されている場合,サブ プログラムに[END](FEND)命 令がない。	サブプログラムの最後に (END) 命令を書き込む。
	12	123	停止	(1)サブプログラム2がパラメータで設定されている場合,サブプログラム2にEND(FEND)命令がない。 (2)サブプログラム2がパラメータで設定されている場合,サブプログラム2が周辺機器から書き込まれていない。	
(STOP → RUN 時にチェック)		124		(1)サブプログラム3がパラメータで設定されている場合,サブプログラム3に [END (FEND))命令がない。 (2)サブプログラム3がパラメータで設定されている場合,サブプログラム3が周辺機器から書き込まれていない。	

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法	
"CAN' T EXECUTE (P)"		131		飛び先の先頭に付加するラベルとして使用しているポインタ(P),割込みポインタ(I)のデバイス番号が重複している。	ンタ (P) の同一番号をなくし、番号が重複しないよう修正する。	
		132		CJ SCJ CALL CALLP JMP LEDA/B FCALL LEDA/B BREAK 命令で指定したポインタ (P) のラベルが END 命令以前にない。	エラーステップを周辺機器で読み出し,内容をチェックし,飛び先のポインタ (P)を挿入する。	
	13	133	停止	 (1) CALL 命令がないのに RET 命令がプログラム上にあり実行した。 (2) FOR 命令がないのに, NEXT , LEDA/B BREAK 命令がプログラム上にあり実行した。 (3) CALL , CALLP , FOR 命令のネスティング(入れ子構造)が6重以上あり,6重目を実行した。 (4) CALL , FOR 命令実行時にRET , NEXT がない。 	 (1)エラーステップを周辺機器で読み出し、内容をチェックし、そのステップの所のプログラムを修正する。 (2) CALL 、 CALLP 、 FOR 命令のネスティング (入れ子構造)を5重以下にする。 	
		134			サブプログラムの設定がない のに CHG 命令がプログラム上 にあり実行した。	
(命令実行時に チェック)		135		(1) LEDA IX ~ LEDA IXEND 命令がセットになっていない。 (2) LEDA IX ~ LEDA IXEND 命令が33組以上ある。	(1)エラーステップを周 辺機器で読み出し, 内容をチェックし, そのステップの所の プログラムを修正し てください。 (2) LEDA IX ~ LEDA IX 下 組以下にする。	

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"CHK FORMAT ERR."		141		CHK 命令の回路ブロック上に LDX, LDIX, ANDX, ANIX 以外 の命令 (NOP も含む) がは いっている。	詳細エラーコードの内容 を参考に「CHK」命令に関す るプログラムをチェック し修正する。
		142		CHK 命令が複数個存在している。	
		143		CHK 命令の回路ブロック上に接点数が 150 個を超えている。	
		144		LEDA CHK , LEDA CHKEND 命令 が対になっていない。または 2個以上ある。	
		145		CHK 命令の回路ブロックの前にある下記ブロック形式がおかしい。P254 ├──── CJ P□□□ ├	
	14	146	停止	CHK D1 D2 命令の D1 のデバイス (番号) と CJ P□ 命令の前の接点のデバイス (番号) が同一でない。	
		147		チェックパターン回路にイン デックス修飾している箇所が ある。	
(STOP/PAUSE → RUN 時に チェック)		148		(1) LEDA CHK ~ LEDA CHKEND 命令のチェックパターン回路が複数個存在する。 (2) LEDA CHK ~ LEDA CHKEND 内のチェック条件回路が7回路以上ある。 (3) LEDA CHK ~ LEDA CHKEND 内のチェック条件回路をX,Yの接点および比較命令以外で作成している。 (4) LEDA CHK ~ LEDA CHKEND 命令のチェックパターン回路が257ステップ以上で作成されている。	

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"CAN' T EXECUTE(I)"		151		割込みプログラム以外の所に [IRET] 命令があり実行した。	エラーステップを周辺機 器にて読み出しその [RET]命令を抹消する。
		152		割込みプログラム上に [RET] 命令が記入されていない。	割込みプログラム上に IRET 命令があるかチェックし IRET 命令を記入する。
(割込み発生時 チェック)	15	153	停止	割込みユニットを使用しているプログラム上にそのユニットに対応した割込みポインタ(I)がない。 エラー発生時,D9011に対象となったポインタ(I)の番号を格納する。	タ D9011 をモニタし、格納されている数値に対応する割込みプログラムの有無,または割込みポイ
"CASSETTE ERROR"	16	_	停止	メモリカセットが装着されて いない。	シーケンサ電源を OFF して,メモリカセットを装着する。
"RAM ERROR"		201		プログラム格納用の RAM 異常	
	20	202	停止	CPU ユニット内のワークエリア用の RAM 異常 CPU ユニット内のデバイスメ	システムサービス, 代理 店または支社に不具合症 状を説明, ご相談くださ
(電源 ON 時 チェック)		203		モリ異常 CPU ユニット内のアドレス RAM 異常	V Y _o

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"OPE. CIRCUIT ERR."		211		CPU ユニット内のインデックス修飾を行う演算回路が正常に動作しない。	CPU ユニットハードウェ ア異常ですので最寄りの システムサービス,代理
	21	212	停止	CPU ユニット内のハードウェア (ロジック) が正常に動作しない。	店または支社に不具合症 状を説明,ご相談くださ い。
(電源 ON 時 チェック)		213		CPU ユニット内のシーケンス 処理を行う演算回路が正常に 動作しない。	
"OPE. CIRCUIT ERR."	21	214	停止	CPU ユニットの END 処理 チェックで、CPU ユニット内 のインデックス修飾を行う演 算回路が正常に動作しない。	
END 処理時実 行時にチェッ ク	21	215	了业	CPU ユニットの END 処理 チェックで、CPU ユニット内 のハードウェアが正常に動作 しない。	
"WDT ERROR" (END 処理実行時に チェック)	22	-	停止	スキャンタイムが演算渋滞監 視時間をオーバーしている。 (1)ユーザプログラムのス キャンタイムが条件に よってオーバーしている。 (2)スキャン中に瞬停が発生 しスキャンタイムが伸び た。	スキャンタイムを計算・確認し、スキャンタイムを 算・確認し、スキャンタイムを してなるとを使用して短ください。 (2)特殊レジスタ D9005 の内容を周辺機器で もは電源でであるといるでではない。 ですったででででいるででですったでででででででででででででででいる。 でください。
"END NOT EXECUTE" (END 命令実行 時チェック)	24	241	停止	END 命令を実行せずプログラム容量分のプログラムをすべて実行した。 (1) END 命令実行時ノイズ等により別の命令コードで読んだ。 (2) END 命令が何らかの原因で別の命令コードに変化している。	(1) リセットして再度 RUN させてください。 再度同じエラーを表示した場合は CPU ユニットハードウェア 異常ですので最寄りのシステムサービス, 代理店または支社に不具合症状を説明, ご相談ください。

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"MAIN CPU DOWN"	26	I	停止	メイン CPU が暴走または故障 している。	CPU ユニットハードウェ ア異常ですので最寄りの システムサービス,代理 店または支社に不具合症 状を説明,ご相談くださ い。
"UNIT VERIFY ERR." (常時チェッ ク)	31	_	停止 (運転)	電源投入時の入出力ユニット 情報と違っている。 (1)運転中に入出力ユニット (特殊機能ユニットも含 む)がはずれかけている かはずした。または違っ たユニットを装着した。	エラー詳細を周辺機器にて読み出し、その数値(入出力先頭番号)に対応したユニットのチェック、交換を行う。または、特殊レジスタD9116~D9123を周辺機器にてモニタし、そのデータのビットが"1"となっている所のユニットのチェック、交換を行う。
"FUSE BREAK OFF" (常時チェッ ク)	32	_	運転 (停止)	(1) ヒューズ断となっている 出力ユニットがある。 (2) 出力負荷用外部供給電源 が 0FF または接続されて いない。	(1)出力ユニットの ERR LED を確認し点灯し いるエットの しっなで しっながい。 (2) とってが断コン機 でもでする。 いるでする。 いるでする。 のがののののののののので にカールを にカールを にカールを にカールを にカールを にカールを にカールを にカーンを になり になり になり になり になり になり になり になり になり になり

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

_					
エラー メッセージ	エラー コード (D900 8)		CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"CONTROL-BUS ERR."		401		ロールバス異常により, FROM / TO) 命令の実行ができない。	特殊機能ユニット, CPU ユニットまたはベースユ ニットのハードウェア異 常ですのでユニットを交
	40	402	停止	パラメータの I/O 割付けを行っている場合、イニシャル交信時特殊機能ユニットとアクセスできない。エラー発生時、D9011 にエラーの対象となった特殊機能ユニットの先頭入出力番号 (3 桁表現の上 2 桁)を格納する。	換して不良ユニットを
"SP. UNIT DOWN"		411		FROM / TO 命令実行時特殊機能 ユニットにアクセスしたが返事 が返ってこない。	アクセスしにいった特殊 機能ユニットのハード ウェア異常ですので最寄
	41	412	停止	パラメータの I/O 割付けを行っている場合,イニシャル交信時,特殊機能ユニットから返事が返ってこない。エラー発生時,D9011 にエラーの対象となった特殊機能ユニットの先頭入出力番号(3 桁表現の上2桁)を格納する。	りのシステムサービス, 代理店または支社に不具 合症状を説明,ご相談く ださい。
"LINK UNIT ERROR"	42	_	停止	マスタ局にデータリンクユニットが装着されている。	マスタ局からデータリン クユニットをはずす。
"I/O INT. ERROR"	43	_	停止	割込みユニットが装着されていないのに割込みが発生した。	各ユニットのいずれかの ハードウェア異常ですの でユニットを交換して不 良ユニットをチェックし てください。不良ユニット は最寄りのシステム サービス,代理店,また は支社に不具合症状を説 明,ご相談ください。

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D900 8)		CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法	
"SP. UNIT LAY. ERR."		441		周辺機器によるパラメータ設定で I/0割付けが入出力ユニットの所を特殊機能ユニットで割り付けている。またはその逆の設定を行っている。	設定の I/O 割付けを特殊機能ユニットの実装状態に合わせて再設定してください。	
		442		CPU ユニットへ割込み起動をかけることのできる特殊機能ユニット(割込みユニットは除く)が9枚以上装着されている。	割込み起動をかけること のできる特殊機能ユニット(割込みユニットは除 く)を8枚以下にしてく ださい。	
		443		データリンクユニットが 3 枚以 上装着されている。	データリンクユニットを 2枚以下にしてくださ い。	
		444		CPU ユニット 1 台に対し計算機 リンクユニット等が 7 枚以上装 着されている。	計算機リンクユニットを 6枚以下にしてくださ い。	
		445		割込みユニットが2枚以上装着されている。	割込みユニットを1枚にしてください。	
	44	446	停止	停止	周辺機器によるパラメータ設定で MNET/MINI 自動リフレッシュのユニット割付けと実際リンクしている局番のユニットの型名がまちがっている。	設定の MNET/MINI 自動リフレッシュのユニット割
		447		CPU ユニット 1 台に対し専用命令を使用できる特殊機能ユニットの装着枚数がオーバーしている。(下記に示す計算機の合計が1344以上になっている) (AD59 装着枚数×5) (AD57(S1)/AD58 装着枚数×8) (AJ71C24(S3, S6, S8) 装着枚数×10) (AJ71UC24 装着枚数×10) (AJ71UC24 装着枚数×29) +(拡張モードのAJ71PT32(S3) 装着枚数×125) 合計 > 1344	特殊機能ユニットの装着 枚数を減らす。	

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"SP. UNIT LAY. ERR."	44	448 *	停止	(1)ネットワークユニットが 5枚以上装着されている。(2)ネットワークユニット, データリンクユニットが 合計5枚以上装着されている。	(1)ネットワークユニット,データリンクユニットの合計を4枚以下にしてください。
"SP. UNIT ERROR"		461		「FROM / TO 命令で指定した所が、特殊機能ユニットでない。	エラーステップを周辺機器にて読み出し、そのステップの「FROM / TO 命令の内容をチェックし修正する。
(FROM/TO 命令 または 特殊機能ユ ニット専用 命令時チェッ ク)	46	462	停止 (運転)	(1) 特殊機能ユニット専用命令で指定した所が、特殊機能ユニットでない。機能ユニットでない。 (2) 機能バージョン B 以前のCC-Link ユニットに対して命令を実行した。 (3) ネットワークパラメータ設定をしていない CC-Link ユニットに対してCC-Link 用専用命令を実行した。	(1)エラーステップを周 辺機器にて読み出し, そのステップ・専用の 機能ユニット専用ク し修正する。 (2)機能バージョンB以 降のCC-Link ユニットに交換してください。 (3)パラメータを設定する。
"LINK PARA. ERROR"	47	0	運転	「MELSECNET/(II)時〕 (1)データリンク CPU ユニットでタ月(局番 00) おでマスタ局(局番 00) 設定の場合,周辺機器リクの パラメータ設定にてリンクを がラメータでリンクを シングをといるだりから。 が読んだとかで異ないである。 (2)総カのようがいる。 (3)ネットワーののである。 でいる。	(1) 再度パライン (2) 再度ができるのでは、アラックをされて、では、アラックをされて、アラックをされて、アラックをできたが、アウックをできたが、アウックをできたが、アウックをは、アウックをはないないが、アウックをは、アウックをは、アウックをはないないが、アウックをはないないが、アウックをはないではないでは、アウックをはないではないでは、アウックをはないではないではないでは、アウックをはないではないではないではないではないではないではないではないではないではないで

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"LINK PARA. ERROR"		470 *		 [MELSECNET/10 時] (1)周辺機器から書込んだ ネットワークパラメータ の内容とリンクユニット のスイッチ設定が異なっ ている。 (2)ネットワークリフレッ シュパラメータが書き込 まれていない。 (3)ネットワークパラメータ の先頭 I/O No. が間違っ ている。 	(1) 再度パラメータを書き込んでチェックとまってください。 (2) 局番の設定をチェックしてください。 (2) 局番でください。 (3) ネットワークパラメータの先頭 I/O No.をチェックしてださい。 (4) 再度エラーを表示した場合, ハナので最常ですので、
	47	471 *	運転	[MELSECNET/10 時] (1)ネットワーク間転送パラメータの転送元デバイスの転送先デイスを囲と転送先ディークの転送先がイスの間になっている。 (2)ネットの転送元が2の転送になったが2の転送になったが2の転送が2のではないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	りのシステムサービス,代理店または支社に不具合症状を説明,ご相談ください。
		472 *		「MELSECNET/10 時〕 周辺機器から書込んだルーチ ングパラメータの内容と実際 のネットワークシステムが異 なっている。	

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"LINK PARA. ERROR"		473 *		[MELSECNET/10 時] (1)周辺機器から書込んだ 1 枚目のリンクユニット用 ネットワークパラメータ の内容と実際のネット ワークシステムが異なっ ている。 (2)1枚目のリンクユニット 用リンクパラメータが書 き込まれていない。 (3)総局数の設定が 0 になっ ている。	(1) 再度パラメータを書き込んでチェックとまってください。 (2) 局番の設定をチェックしてください。 (2) 局番でいまでもい。 (3) 再度エラーを表ウェーを場合、アステムでではでい。 (3) 再度はないであるがである。 た場合でであるがあるがである。 といるではない。 は、で、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は
	47	474 *	運転	(MELSECNET/10 時〕 (1)周辺機器から書込んだ 2 枚目のリンクユニット用ネットワークパラメータの内容と実際のネットワークシステムが異なっている。 (2)2枚目のリンクユニット用リンクパラメータが書き込まれていない。 (3)総局数の設定が 0 になっている。	
		475 *		[MELSECNET/10 時] (1)周辺機器から書込んだ3 枚目のリンクユニット用 ネットワークパラメータ の内容と実際のネット ワークシステムが異なっ ている。 (2)3枚目のリンクユニット 用リンクパラメータが書 き込まれていない。 (3)総局数の設定が0になっ ている。	

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"LINK PARA. ERROR"	47	476 *	運転	(MELSECNET/10 時) (1) 周辺機器から書込んだ 4 枚目のリンクユニット用 ネットワークパラメータ の内容と実際のネット ワークシステムが異なっ ている。 (2) 4 枚目のリンクユニット 用リンクパラメータが書 き込まれていない。 (3) 総局数の設定が 0 になっ ている。 (CC-Link ユニットでリンクパ	(1) 再度パラメータを書き入でチェックを書き込んできい。 (2) 局ででいるでは、できるではできるではできたででではできるででででででででいる。 (3) 再度は、でいるサースでは、でいるでは、でいい。では、でいるでは、では、では、でいるでは、でいいい。では、では、では、でいいいい。では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で
		477		ラメータエラーを検出した。	き込んでチェックしてください。 (2) 再度エラーを表示した場合ハードウェア異常ですので最寄りのシステムサービス、代理店または支社に不具合症状を説明、ご相談ください。

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"OPERATION ERROR"		501		用時において,ファイルレジスタ(R)のデバイス番号,ブロックNo.が規定範囲を超えて演算を行った。 (2)ファイルレジスタの容量設定を行わないプログラム上でファイルレジスタを使用している。	エラーステップを周辺機 器にて読み出し,そのス テップのプログラムを チェックし修正する。
		502		命令で指定したデバイスの組 み合わせが正しくない。	
		503	VE 1-	指定するデバイスの格納デー タまたは定数が使用可能な範 囲になっていない。	
	50	504	運転 (停止)	取扱うデータの設定使用数が 使用可能な範囲を超えてい る。	
		505		(1) LEDA/B LRDP LEDA/B LWTP LRDP LWTP 命令で指定した局数がローカル局でない。 (2) LEDA/B RFRP LEDA/B RTOP RFRP RTOP 命令で指定した先頭入出力番号がリモート局でない。	
(命令実行時 チェック)		506		LEDA/B RFRPLEDA/B RTOPRFRPRTOP命令で指定した先頭入出力番号が特殊機能ユニットでない。	

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"OPERATION ERROR"		507		 (1) AD57 (S1), AD58 が分割処理で命令を実行している間, 同ユニットに対し他の命令を行った。 (2) AD57 (S1), AD58 が分割処理で命令を実行している間, 他の AD57 (S1) またはAD58 に対し分割処理で命令を実行した。 	エラーステップを周辺機器にて読み出し、AD57(S1), AD58に対し分割処理で命令を実行している間、同ユニットに対し他の命令を実行させないまたは、他のAD57(S1), AD58に対し分割処理で命令を実行させないよう、特殊リレーM9066でインタロックを取るか、プログラム構さを変更し修正してください。
		508		3 枚以上の CC-Link ユニット に対して, CC-Link 用専用命 令を実行したとき。	命令実行する対象 CC- Link ユニットを 2 枚以下 にする。
(命令実行時 チェック)	50	509	運転(停止)	(1) MNET/MINI-S3 に実際接続されているリモートターミナルコニットに対し、使用できない命令をを実行した。 (2) 各 PRC 命令で「FROM/ TO 命令をメールボックス(実行待ち記憶エリア)に登録し、処理待ちになっている個数が32個あるにもかかわらず別のPRC 命令を実行した。 (3) PIDINIT 命令を実行してい命令を実行せずに「PIDEONT 命令を実行した。 「ZCHG 命令で実行中のプログラムを指定した。 (4) 1 スキャンで実行している CC-Link 用専用命令の数が10を超えた。	(1) ではいいでは、 (1) ではいいでは、 (2) では、 (2) では、 (2) では、 (3) では、 (4) 1 ステン・ (4) 1 ステン・ (4) 1 ステン・ (4) 1 ステン・ (5) では、 (5) では、 (6) では、 (7) では、 (7) では、 (7) では、 (8) では、 (9) では、 (1) では、 (1) では、 (1) では、 (1) では、 (1) では、 (2) では、 (3) では、 (4) では、

表 6.3 エラーコード一覧(つづき)

エラー メッセージ	エラー コード (D9008)	詳細 エラー コード (D9091)	CPU ユニット の状態	異常内容と原因	処置方法
"MAIN CPU DOWN"	60	_	停止	(1)ノイズ等により CPU ユニットが誤動作したとき。 (2)ハードウェア異常	(1) ノイズ対策を施して ください。 (2) ハードウェア異常で すので最寄りのシス テムサービス,代理 店または支社に不具 合症状を説明,ご相 談ください。
	62	_	停止	(1) 電源ユニット, CPU ユ ニット, 基本ベースユ ニットまたは増設ケーブ ルの故障を検出した。	(1) 電源ユニット, CPU ユニット, 基本ベース ニットまたは増設 ユニットまたは増設 ケーブルを交換する。
"BATTERY ERROR" (常時チェッ ク)	70	_	運転	(1)バッテリ電圧が規定値以下に低下した。(2)バッテリのリードコネクタが装着されていない。	(1)バッテリの交換を 行ってください。 (2)RAMメモリ使用または 停電保持機能使用の 場合は、リードコネ クタを装着してくだ さい。

■ 7. 輸送時の注意事項

リチウムを含有しているバッテリの輸送時には,輸送規制に従った取扱いが 必要となります。

7.1 規制対象機種

MELSEC-AシリーズのCPUユニットで使用しているバッテリは,下表に示すように分類されます。

品名	形名	製品形態	輸送取扱い		
Aシリーズ用バッテリ	A6BAT	リチウム電池単体	非危険物		

7.2 輸送時の取扱い

出荷時は弊社にて輸送規制に従った梱包をしておりますが、お客様で再梱包または開梱した後に輸送する場合は、IATA Dangerous Goods Regulations (IATA 危険物規則書)、IMDG Code (国際海上危険物輸送規程)、および各国の輸送規制に従って輸送してください。

また、詳細はご利用になる運送業者に確認してくださsい。

メ	Ŧ				

保証について

当社の青に帰すことができない事由から生じた損害. 当社製品の故障に起因するお客様で の機会損失, 逸失利益, 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害, 二次災害, 事故 補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負い かねます。

/♪ 安全にお使いいただくために

- この製品は一般工業を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような 状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造され たものではありません。
- ・この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムな どの特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
- この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な 事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセ 一フ機能をシステム的に設置してください。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問い合せは下記へどうぞ

本社機器営業部	(011) 212-3794 (022) 216-4546 (048) 600-5835 (025) 241-7227 (045) 224-2624	中部支社 豊田支店 関西支社 中国支社 四国支社 九州支社	(0565) 34-4112 (06) 6347-2771 (082) 248-5348 (087) 825-0055
北版 文 社 **********************************	(0/6)233-5502		

三菱電機システムサービス (株)サービスのお問い合せは下記へどうぞ

北海道支店(011)890-7515	北陸支店(076) 252-9519	中四国支社(082) 285-2111
北日本支社(022) 238-1761	中部支社(052) 722-7601	倉敷機器SS(086)448-5532
東京機電支社(03) 3454-5521	静岡機器SS (054) 287-8866	四国支店(087)831-3186
神奈川機器SS(045)938-5420	関西機電支社(06)6458-9728	九州支社(092)483-8208
関越機器SS(048)859-7521	京滋機器SS (075)611-6211	長崎機器SS······· (095)834-1116
新涅機哭SS·······(025)241-7261	姫路機器SS (079)281-1141	

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サ

MELFANSwebホームページ:http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb

MELFANSwebのFAランドでは、体験版ソフトウェアやソフトウェアアップデートのダウンロードサービス、MELSECシリーズ のオンラインマニュアル、Q&Aサービス等がご利用いただけます。FAランドID登録(無料)が必要です。

※1: 土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日 ※2: ACサーボ、モーション窓口にて対応します ※3: 春期・夏期・年末年始の休日を除く

電話技術相談窓口

-			
	対 象 機 種	電話番号	受 付 時 間※1
MELSEC-Q/QnA/A	シーケンサー般(下記以外)	052-711-5111	月曜~金曜 9:00~19:00
シーケンサ	ネットワーク, シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578	
	位置決めユニット※2	052-712-6607	
	アナログ, 温調, 温度入力, 高速カウンタユニット	052-712-2579	
	C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/	052-712-2370	月曜~木曜 9:00~19:00
	高速データロガーユニット		金曜 9:00~17:00
MELSOFTシーケンサ	MELSOFT GXシリーズ	052-711-0037	月曜~金曜 9:00~19:00
プログラミングツール	SW□IVD-GPPA/GPPQなど		
MELSOFT通信支援	MELSOFT MXシリーズ	052-712-2370	月曜~木曜 9:00~19:00
ソフトウェアツール	SW□D5F-CSKP/OLEX/XMOPなど		金曜 9:00~17:00
MELSECパソコンボード	Q80BDシリーズなど		
MELSEC計装/Q二重化	プロセスCPU	052-712-2830	
	二重化CPU		
	MELSOFT PXシリーズ		
MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC-QSシリーズ)	052-712-3079	
GOT表示器	GOT1000/A900シリーズなど	052-712-2417	月曜~金曜 9:00~19:00
	MELSOFT GTシリーズ		

FAX技術相談窓口

	対	象	機	種	FA)	X番号	受	付	時	間※1
上記全対象機種					052-7	19-6762	9:00~	16:0	0(受信	(は常時※3)

本マニュアルは、輸出する場合、経済産業省への役務取引許可申請は不要です。

この印刷物は2009年2月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。 この標準価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されますのでご承知おき願います。 本マニュアルは、再生紙を使用しています。

2009年2月作成 標準価格 300円